
# GRUNDIG Service Anleitung



VIDEO CASSETTE RECORDER VIDEO 2x4 super Elektrischer Teil



Inhalt		Seite
Meßgeräte und Meßn	nittel	3
Abnehmen des Gehä	useoberteils und des Gehäusebodens	4
Blockschaltbild	27050-906.33	5-6-7
Stromlaufplan		8-9-10
Chassisplatte (Lötse	ite)	11-12
Lageplan: Regler und	d Meßpunkte	13-14
Antrieb und Steuerur	ng bei Wiedergabe	15-16-17
Antrieb und Steuerur	ng bei Aufnahme	18-19-20
Netzteil	27502-059.01	21-30
Bedien-Einheit	27502-064.01/.02	31-42a
DTF	27502-055.01	43-56
Servo	27502-054.01	57-68
Motoranschluß	27502-061.01	69-78
Modulator	27500-002.01	79-82
Tuner	29500-029.01/.90	83-84
ZF	27502-058.01	85- 90
Suchlauf	27502-057.01	91 - 98
Video	27502-053.01	99-112
Chroma	27502-052.01	113-122
Kopfverstärker	27502-066.01	123-126
Ton	27502-056.01	127-137
Ersatzteilliste allgei	mein (Ergänzungen)	138

# Meßgeräte und Meßmittel (für den elektrischen Abgleich)

Zweistrahloszilloskop (z. B. GRUNDIG GO 15 Z) mit GRUNDIG Triggerzusatz Sach.-Nr. 72004-919.00 oder Zweistrahloszilloskop mit verzögerter Zeitbasis (z. B. GRUNDIG MO 52)

Regeltrenntrafo (z. B. GRUNDIG RT 5 A)

Digitalvoltmeter (z. B. GRUNDIG DM 33)

Millivoltmeter (z. B. GRUNDIG MT 5a)

RC-Generator (z. B. GRUNDIG TG 6)

Stabilisiertes Netzgerät (z. B. GRUNDIG SN 41 A)

Frequenzzähler (z. B. GRUNDIG FZ 60)

Bandlaufkontrollcassette Sach-Nr. 9.27535-4802

Drop-out-Einstellcassette Sach-Nr. 9.27535-4902

Adapterplatte Sach-Nr. 27502-079.01

Adapterplatte Sach.-Nr. 27502-080.01

Adapterplatte Sach-Nr. 27502-081.01

Modulzieher Sach.-Nr. 27498-053.01

# Abnehmen des Gehäuseoberteils und des Gehäusebodens




Fig. 1 Befestigungsschrauben für Gehäuseoberteil

### Gehäuseoberteil

Netzstecker ziehen 2 Schrauben an der Recorderrückseite herausdrehen (Fig. 1).

Gehäuseoberteil nach vorne klappen. Gehäuseoberteil abnehmen.

#### Aufsetzen des Oberteils:

Zuerst das Oberteil in die Führungen an der Gehäusevorderseite einhängen. Danach das Oberteil nach hinten klappen und mit den 2 Schrauben befestigen.




Fig. 2

### Gehäuseboden

Netzstecker ziehen und alle Stecker an der Recorder-Rückseite abziehen. Klarzeichnerknopf an der Recordervorderseite abnehmen.


Recorder seitlich hochstellen.


4 Schrauben nach Fig. 2 herausdrehen. Gehäuseboden abnehmen.

### Aufsetzen des Bodens:

Beim Aufsetzen des Bodens darauf achten, daß die kurze Schraube mit Zahnscheibe an der richtigen Stelle montiert wird.


Klarzeichnerknopf aufstecken.






				HUNG: REGLER ONNE BEZEIC
Tuo maso	REGLER FORK Y-AMPERIOR			
ER HAD MESSPKT.				
SERVINO REGLER U. HESS	-oika	STANKET RES	9) Y	
KOPFSERVO		12.7		
		1	23	
			0	1 - 3000 /1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
THE	МДП 7			
	14/	0		-шиона наот назва
(\) 89a-			30	INSTELLUNG + 20 V
			1 30	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				ESLER FUER CHROMAT
	10/1	TY Y		DEDERO SOLER FUER
	138(0)	= (C)		OSHHZ-TRAEGER WIERURUEGKUNG
	N(T)	platera		COLED CHES
				2007G WA
			Dar	CEGLER FUER (-SYMMETRIE)
Day.		ИООМ	12	
AST (T) ISA		9	E E	
	OIT	3	X	
(A)	(A) (A)		04	
	101	are T		
		čsa 💚		
SUCHEAUF-MODUE	AAI		U	
SOUTH TO A STORY	7	KJUGOM - MBOBA		
1 13.030				

ACHTUNG: REGLER OHNE BEZEICHNUNG DUERFEN NICHT VERSTELLT WERDEN!




Global electronic heritage manuals

VIDEO 2×4 SUPER - ANTRIEB (SERVO) UND SPURSTEUERUNG (DTF) BEI WIEDERGABE




27/4/2014

# VIDEO 2×4 SUPER - ANTRIEB (SERVO) UND SPURSTEUERUNG (DTF) BEI AUFNAHME



# GRUNDIG Service Anleitung



### Netzteil 27502-059.01

### Funktionsbeschreibung

Das Schaltnetzteil arbeitet nach dem Sperrwandlerprinzip.

### 1. Primärseite

Der IC 401 (TDA 4600) übernimmt die Ansteuerung, Regelung und Überwachung des Hochvolt-Schalttransistors T 402 (BU 208).

Über den Gleichrichter GLR 420 und die Primärwicklung des Trafos gelangt eine Gleichspannung an den Schalttransistor T 402. Die Basis des T 402 wird von einer lastabhängigen Rechteckspannung, die der IC 401 liefert, angesteuert. Die Frequenz der Rechteckspannung ist um so höher, je kleiner die Last wird. Die Information über Laständerung erhält das Steuer-IC 401 an Pin 2 von einer Koppelwicklung des Trafos mitgeteilt.

Über den Schalttransistor T 402 wird die Primärwicklung des Trafos wechselweise vom Strom durchflossen. Bei leitendem T 402 fließt durch die Primärwicklung ein linear ansteigender Strom, wodurch sich ein Magnetfeld aufbaut. In der Sekundärwicklung wird eine Spannung induziert, die so gerichtet ist, daß die Dioden sperren. Die gesamte magnetische Energie befindet sich im Trafo.

Während der Sperrphase des Transistors T 402 nimmt der magnetische Fluß im Trafo ab, die umgekehrt induzierte Spannung in der Sekundärwicklung bewirkt, daß die Dioden leitend werden. Dadurch wird die im Trafo gespeicherte Energie an die darauffolgenden Kondensatoren gegeben. Während der Sperrphase der Dioden geben die Kondensatoren ihre Energie wieder an die angeschlossenen Lasten ab.

### 2. Sekundärseite

Die Verwendung der einzelnen Spannungen geht aus dem Spannungsversorgungsplan auf Seite 11/12 hervor.

### 2.1 + 15 V-Spannung

Zur Stabilisierung der +15 V-Spannung dient der Präzisionsspannungsregler IC 445 ( $\mu$ A 723) und der PNP-Darlington-Längstransistor T 447 (BD 898).

Die Referenzspannung an PIN 6, IC 445 (Typ: 7,15 V) wird über R 453/C 454 an den nicht invertierenden Eingang E + PIN 5, IC 445 des Regelverstärkers gegeben, um ein langsames Ansteigen der Ausgangsspannung zu erreichen.

### 2.2 Einschaltstrombegrenzung

Nach Anziehen der Relaiskontakte entstehen – bedingt durch die Kapazitäten der nachfolgenden Module – hohe Ladestromspitzen. T 463, T 465 und T 477 begrenzen diese auf ein für die Relaiskontakte zulässiges Maß.

### 2.3 Elektronische Sicherung

Bei zu großer Belastung der + 15 V-Relaisspannung wird dies dem Spannungsregler IC 445 ( $\mu$ A 723) an PIN 3 über die Dioden D 465 oder D 472, je nach Betriebszustand des Recorders, mitgeteilt.

### A) Kurzschluß der + 15 V<sub>R</sub>-Spannung

Über T 465 und D 465 bzw. D 472 fehlt der eingekoppelte positive Spannungsanteil an PIN 3, IC 445. Die  $\pm$ 15 V-Spannung wird abgeregelt.

### B) Kurzschluß der + A 15-Spannung

Über D 465 fehlt ein normalerweise eingekoppelter positiver Spannungsanteil an PIN 3, IC 445. Die 15 V-Spannung wird abgeregelt.

### C) Kurzschluß der + W 15 V-Spannung

Über D 472 fehlt, wie bei Kurzschluß der + A, ein positiver Spannungsanteil an PIN 3, IC 445. Die 15 V-Spannung wird abgeregelt.

### 2.4 Aufnahme/Wiedergabe-Umschaltung

An Kontakt 2 des Netzteil-Moduls gelangt vom Bedien-Modul der "AUFN.-INFO."-Befehl.

### A) "AUFN.-INFO"-Befehl "LOW"

T 480 und T 478 bleiben gesperrt.

T 475 und T 465 schalten durch, an Kontakt 19 des Netzteil-Moduls steht die + A 15 V-Spannung.

### B) "AUFN.-INFO"-Befehl "HIGH"

T 480, T 478 und T 477 schalten durch, an Kontakt 20 des Netzteil-Moduls steht die  $\pm$  W 15 V-Spannung.

### 2.5 +5 V-Spannung

Über die Gleichrichterdiode D 438 wird eine Spannung von ca. 8 V erzeugt, die der Festspannungsregler IC 439 auf + 5 V<sub>D</sub> stabilisiert.


Über den EIN-Schalter liegt + 15  $V_E$ -Spannung an Kontakt 10 des Netzteil-Moduls und schaltet über R 443 T 443 durch.

Die  $+5~V_D$ -Spannung wird somit zur  $+5~V_E$ -Spannung und versorgt über Kontakt 8 des Netzteil-Moduls das Bedien-Modul.


### Netzteil 27502-059.01

Um eine sachgemäße Reparatur des Netzteils durchzuführen, sind zusätzlich folgende Service- und Meßmittel notwendig:

1 Ersatzwiderstand 0,11 Ω / 1,5 W / 2 % (s. Abb. 1)
 bestehend aus 2 Widerständen (keine Drahtwiderstände)
 0,22 Ω / 0,7 W / 2 % (handelsüblich), 2 Krokodilklemmen.




1 Lastwiderstand 3,8 Ω / 50 W / 5 % (s. Abb. 2)
 bestehend aus 2 Widerständen 13 Ω / 17 W / 5 % und
 1 Widerstand 9,1 Ω / 17 W / 5 %, 3 Krokodilklemmen.



1 Ersatzleiste für EIN / AUS-Schalter (s. Abb. 3)

(Sach-Nr. 29303-211.10)

bestehend aus einer 6-poligen Buchsenleiste. Die Buchsenkontakte 1 und 3 sowie 4 und 5 müssen verbunden werden (Drahtbrücken einlöten)!



• Auf der Adapterplatte 27502-080.01 (s. Abb. 4) muß die Leiterbahnverbindung Pin 3 von Kontaktleiste zur Buchsenleiste unterbrochen werden. Mit einer 2poligen Buchsenleiste (Sach-Nr. 29303-203.01 / 05) und 2 Kontaktstiften (Sach-Nr. 8108-971-006) kann eine Kurzschlußbrücke angefertigt werden, die nach Bedarf




Abb. 4

# Abgleich Netzteil 27502-059.01

Servicearbeiten bei Wechsel von IC 401, T 402: Abgleich-Nr. 1, 2, 3.

Meßgeräte:

Oszilloskop, Digitalvoltmeter, Regeltrenntrafo.

Allgemeines:

Netzstecker des Recorders ziehen. Netzteil ausbauen. Adapterplatte 27502-080.01 in den Recorder einsetzen.

Netzteil auf Adapterplatte stecken.

Ersatzleiste (für EIN / AUS-Schalter) auf die Kontakte BM 1-6 stecken (der Recorder ist dadurch immer eingeschaltet).


Alle Masseverbindungen von nicht erdfreien Meßgeräten zur Masse des Recorders entfernen. Bei Reparaturen am Netzteil darf der Recorder nur über einen Trenntrafo betrieben werden!

Netzstecker des Recorders in die Netzdose des Trenntrafos stecken. Recorder ausschalten (mit Netztrennschalter)!

Einstellregler, die beim Abgleich durch aufgebrochene Verlackung beschädigt wurden (kein sicherer Kontakt vom Schleifer zur Widerstandsbahn), müssen gewechselt

DEM ABGLEICH AUF DER REGLERRÜCKSEITE (NICHT AUF DER WIDERSTANDSBAHN) WIEDER VERLACKT






 Grundeinstellung Regler GE (R 408) Digitalvoltmeter an MP NT 1.

Recorder einschalten (mit Netztrenntaste).

Wichtig! Normalzelt stellen.

A/W-Cassette einlegen, Taste "WIEDER -GABE"drücken.

Mit Regler GE (R 408) 19,9 V ± 0,1 V einstellen.



Recorder ausschalten (Netztrennschalter)!

Sicherung SI 431 entnehmen.

Ersatzwiderstand 0,11 Ω / 1,5 W an Stelle der Sicherung SI 431 anschließen (s. Abb. 5).

Oszilloskoptastkopf parallel zum Ersatzwiderstand  $0,11~\Omega/1,5~W$  anschließen (Tastkopfmasse s. Abb. 5).

Leiterbahn 3 der Adapterplatte unterbrechen (Kurzschlußbrücke ziehen).

Adapterplatte anschließen.


Kurzschlußbrücke des Lastwiderstandes an Kontakt 3 und 11/12 (Masse) der Adapterplatte (s. Abb. 5).

### Hinweis:

Der Lastwiderstand 3,8 Ω / 50 W wird sehr heiß, deswegen sollte er während der Einstellung bzw. Messung nur kurz dazugeschaltet werden (kurzes "Antippen" an Kontakt 16 / 17).

Recorder einschalten

Während der Bremslüftmagnet rattert, mit Regler CS (R 415) 230 mV ss ± 10 mV ss einstellen.




27/4/2014

ERSATZ	TEILLISTE	LIST	OF SPARE-PARTS	Netzteil 27502-059.01
Pos. im Schaltplan	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	1000 B	Benennung	Description
		Harris Assess	- 10A	
1 2 3 4 5 7	8290-990-380 27511-109.01 09621-113.02 27502-356.97 27502-470.01 09690-439.97	4x	Schaltnetztrafo Netzschalter Sicherungshalter Schutzkappe Distanzstück Netzkabel mit Flachstecker Elektrische Teile	
	8104-982-019		Ferritperle N 22	
	~			
L 401 L 446 L 480 Dr.4	8140-525-714 09238-903.01 09266-119.97 8140-525-253			
中	8312-001-714		Kammrelais V 23154	
L	\$			
IC 401 IC 436 IC 439 IC 445	8305–302–460 8305–306–100 8383–101–397 8305–205–323		TDA 4600 ZTN 33 UA 7852 MC 1723 CP	
T 402 T 443 T 447 T 463 T 464	8302-260-208 8302-210-533 8302-21 <b>0</b> -898 8302-212-534 8302-200-548		BV 208 A BD 533 BD 898 BD 534 G BC 548 C	
T 465 T 475 T 477 T 478 T 480 T 484	8302-212-534 8302-200-548 8302-212-534 8302-200-548 8302-200-548 8302-210-533		BD 534 G BC 548 C BD 534 G	
->-			55 777	
G1 420 D 402 D 408 D 418 D 419	8308-560-380 8309-215-013 8309-565-507 8309-215-034 8309-517-033 8309-565-507		SK B 380/C1000/L58 1N 4007 RGP 10 J 1N 4006 BYW 32 RGP 10 J	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione	Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
		دار		-	7-		
D 446		8309-517-072	BYW 72				
D 450		8309-214-219	TD 018	R 411		8730-052-041	5W/47Ω/5%
D 465		8309-214-219	TD 018	R 421		8765-039-139	560KΩ/5%
D 472		8309-214-219	TD 018	R 422		8765-039-139	
D 480		8309-517-072	BYW 72	R 435		8701-112-049	560KΩ/5% 1A/100Ω/5%
D 483		8309-565-505	RGP 10 D	R 438		8735-003-010	
D 484		8309-565-507	RGP 10 J	R 444		8765-097-001	0,75W/0,1Ω 1Ω/5%
D 485		8309-040-002	PLE 2	R 454		8765-097-025	10Ω/5%
一十				R 467		8700-002-780	0,22 Ω
חור				R 482		8765-097-001	1Ω/5%
C 401		8452-297-010	100µF/25V	R 483		8765-097-025	10Ω/5%
C 409		8452-097-035	1μF/50 V	R 485		8701-112-049	1A/100Ω/5%
C 419		8452-097-010	100µF/25 V	R 487		8700-002-780	The second secon
C 431		8451-801-115	150µF/385 V	107		0700-002-700	0,22 Ω
C 435		8452-197-087	47μF/250 V	-	2		
438		8452-097-044	470 µF/50 V	7	,		
C 446		8452-097-054	470µF/63 V	R 408		8791-403-151	10 ΚΩ
C 447		8452-097-054	470µF/63 V	R 415		8790-292-165	150 ΚΩ
C 451		8410-820-035	1000µF/25 V	R 457		8790-292-127	500 Ω
C 480		8452-097-054	470 µF/63 V	171		0170-272-121	)00 sc
C 483		8452-097-024	470µF/40 V	-=	3-		
C 485		8452-097-587	47μF/250 V				
11				Si 422		8315-618-125	1,25 A
1				Si 431		8315-614-010	500 MA
C 402		8515-911-054	1200pF/5%/2000V				
C 411		8523-631-357	0,022µF/10%/160V				
C 417		8558-595-047	8200pF/2,5%/100V				
C 421		8660-097-234	1000pF/20%/400VW				
C 422		8660-097-234	1000pF/20%/400VW				
C 423		8511-793-047	0,47µF/20%/250VW				
C 424		8511-793-033	0,22µF/20%/250VW				
C 432		8660-097-234	1000pF/20%/400VW				
tize	n:		s-cu				
		16 L 1817 A	D. 3 - (1)2	9.F 38	TĬ	GNU TO THE	
			25 GS9-8	0.4	80, 548 N 1478		
		NA SHOWER				2 375 04	
						6A =	· E
			969 2 6400 6400			C. J. C. S.	Toku
	10				1	1 -1 -	1 (A) (A)
		7	PEAR CH. T. A.				
	A BOS US		ESR es-1-89				

	THE PARTY OF THE P
EST WHEE I	-51971 8 305 18 A 505 18
The State of the S	THE THE PARTY OF T
50. V/S 0.0 61h	
TIZ	100 T
	2394 90 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1000 400 10 COP-17 (CO GAAC)	MANUEL STATE OF THE STATE OF TH
TA	Dept. Company of the
	E some Carrier
	64 ± 100
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
de la companya de la	VECTOR S. STATE OF THE STATE OF
	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
	Total
上 50.0	Y 100% 105.5 DEL 2
	Miles (Miles ) (A)
51km 0005	
SECTION DISTRIBUTION OF THE PERSON OF THE PE	
Str. 200	

# GRUNDIG Service Anleitung



Bedien-Einheit 27502-064.01 Bedien-Einheit 27502-064.02

### **Funktionsbeschreibung**

Auf der Bedien-Einheit befinden sich 2 Microcomputer. Der eine ist für die Ablaufsteuerung (SDA 2010-B 316) und der andere für die Uhrfunktionen und Anzeigen zuständig.

### 1. Ablaufsteuerung

Der AS-μC (IC 220) bekommt seine Befehle und Informationen hauptsächlich von den Bandlauffunktionstasten und den Laufwerkschaltern. Diese werden von sogenannten Scan.-Takten (Strb 1-6) angesteuert. Bei Betätigung eines Schalters oder einer Taste wird der entsprechende Scan.-Takt auf einen der 5 Scan.-Eingänge (AF 1-5) gelegt und der AS-μO trifft dann die dazugehörigen Entscheidungen, die zur Ausführung des gewünschten Befehls notwendig sind bzw. es kann daraus der Laufwerkzustand abgeleitet werden (siehe Abb. 1).

Der AS-μC gibt dann seinerseits Befehl und Informationen an den Uhr-μC (IC 280) und andere Module aus.

### 1.1 Einschaltreset und Taktfrequenz

Um den  $\mu$ C richtig zu starten, muß er beim Einschalten auf einen definierten Zustand gebracht werden. Dies erfolgt über T 251 und IC 240. Beim Einschalten wird T 251 durch die über D 253 und R 254 anliegende Spannung +5 V<sub>E\R</sub> leitend und der neg. Spannungssprung am Kollektor von T 251 steuert den Mono-Flop MF 2 im IC 240 an. Der erzeugt für ca. 150  $\mu$ s einen 15 V-"HIGH-PEGEL", welcher über den Teiler R 246/247 an PIN 23 des IC 220 den geforderten Reset erzwingt.

Zudem benötigt der AS-µC eine Taktfrequenz von 3 MHz. Diese wird auf dem DTF-Modul erzeugt und über Kontakt BM 5-10 des Bedien-Moduls an PIN 21 geliefert.

### 1.2 Fädelringidentifikation

Nach dem Einschaltreset fragt der AS-μC die Stellung des Steuerringes ab. Die Information erhält er über den Identifikationsschalter FB, der vom Steuerring betätigt wird (Abb. 1). Welche Fädelstellung auch erkannt wird, in jedem Fall wird die Grundstellung "BAND" angefahren.

### Ausnahme:

Cassettenschacht oben und Cassette entnommen. Diese Information erhält die Ablaufsteuerung vom Cassettenschachtschalter FA 2. der bei Schacht oben geschlossen ist.

# 1.3 Wickelmotorensteuerung

Mit den Steuersignalen

MVO für Vorlaufmotor M 2

MRUE für Rücklaufmotor M 1 und dem

Umschaltsignal

STK für die Kennliniensteilheit der Endstufen,

werden die Wickelmotoren, über die Endstufen auf dem MA-Modul, mit den nötigen Spannungen versorgt. Die Steuersignale MVO und MRUE sind pulsdauer-moduliert und werden durch R 228/C 228 bzw. R 229/C 229 integriert.

#### Hinweis:

Bedien-Einheit 27502-064.02 und Bedien-Einheit 27502-064.01 sind kompatibel.

Die entstandenen Analogspannungen sind vom Cassettentyp, Wickelgrößen und Bandlauffunktion abhängig.

Das STK-Signal wird bei schnellem Vor- und Rücklauf, wie auch bei APF-Programm-Suchlauf vor- und rückwärts auf "LOW" gesetzt und bewirkt ein größeres Drehmoment (siehe auch Funktionsbeschreibung MA-Modul).

#### 1.3.1 Bandzähler

Er dient zur Spielzeitanzeige und zur Steuerung des Bandzuges (siehe Pkt. 1.3.2). Die nötigen Informationen, wie Cassettenspieldauer, Banddicke etc., erhält der AS-μC über die Laufwerkschalter CD, CE und CF. Alle Cassetten haben dazu eine "Spieldauercodierung", die nach folgender Tabelle die 3 Schalter betätigt:

Spieldauer-Codiertabelle

Casa Tun		Schalter	
CassTyp	CF	CE	CD
VCC 120	1	1	0
VCC 240	1	0	- 1
VCC 360	0	1	1
VCC 480	1	1	1

0 

Schalter offen 1 

Schalter geschlossen

Außerdem werden vom Motoranschluß-Modul die Tachofrequenzen der beiden Wickelmotoren N 1 und N 2 geliefert, die über Optokoppler von den Motoren genommen werden. Aus den beiden Informationen stellt der AS- $\mu$ C den Bandzählerstand fest und übermittelt ihn dem Uhr- $\mu$ C.

### 1.3.2 Bandzug

Bei Aufnahme und Wiedergabe muß der Bandzug konstant 0,3 N betragen. Um dies zu gewährleisten, errechnet sich der AS-µC aus dem Bandzählerstand die Wickelradien der beiden Cassettenspulen und gibt die dafür erforderlichen Steuerspannungen für die Wickelmotoren aus.

### 1.3.3 Bandende, Bandanfang (siehe auch MA-Modul)

Über das Motoranschluß-Modul wird einmal der Scan-Takt Strb 3 (Bandende) und einmal Strb 4 (Bandanfang) auf den Scan-Eingang AF 5 gegeben (siehe Abb. 2). Die Ablaufsteuerung bringt dann in beiden Fällen die Steuerung in Stellung "BAND" und verriegelt alle Vorlauf- (am Bandende) bzw. Rücklauffunktionen (am Bandanfang).

### 1.4 Bandmarke

### 1.4.1 Setzen

Bei Aufnahmebeginn und -ende, sowie bei Programmwechsel wird auf das Band eine Marke aufgesprochen. Dazu werden vom AS-μC Strb 5 und Strb 6 kurzzeitig (ca. 100 ms) auf "HIGH" gesetzt, was am Ausgang des "UND-B 1"

(IC 268) einen 5 V-HIGH-Impuls zur Folge hat. Dieser bewirkt, daß über das Ton-Modul und den Löschkopf eine Marke auf Band gesprochen wird.

#### 12 Leean

Bei APF-Suchlauf wird über Löschkopf und Ton-Modul die Marke gelesen und an Kontakt BM 5-2 des Bedien-Moduls ein kurzer "LOW-Impuls" geliefert. Der schaltet T 211 durch und legt Strb 3 an Eingang AF 2, was dem Drücken der Taste "PAUSE" entspricht.

Um Störungen während des Einfädelns zu vermeiden, wurde der Befehl "Marke lesen" mit Hilfe von T 215 verriegelt. Beim Einfädeln sperrt T 215, Strb 3 gelangt nicht an AF 2.

#### 1.5 Bandlauffunktionsanzeigen

Wird eine der Funktionstasten gedrückt, die mit LED-Anzeigen versehen sind, dann gibt der AS-µC über die PIN's 32-34 die Steuersignale ANS 1 - ANS 4 (siehe Tab. 1) an einen BCD-Dezimaldecoder (IC 275) aus. Dieser legt die Katode der entsprechenden LED an "LOW", was sie zum Leuchten bringt.

Die "PAUSE-LED" (LD 270) wird durch das Und-Gatter B 4 (IC 268) und über T 276 an "LOW" gelegt. Diese Information wird gleichzeitig über die Motoranschlußplatte der FB-Buchse als Kamera-Start-Stop-Information zugeführt.

Tab. 1 Ansteuercode für BCD-Dezimaldecoder

		IC	275	
Funktion	PIN 12 D	PIN 13 C	PIN 14 B	PIN 15
Wiedergabe	L	L	L	L
Band	L	L	Н	L
Bildsuchlauf vorwärts	L	L	н	н
Bildsuchlauf rückwärts	L	н	L	L
Schneller Vorlauf	L	н	L	н
Schneller Rücklauf	L	н	н	L
APF vorwärts	L	н	н	н
APF rückwärts	Н	L	L	L
Zeitlupe	Н	L	L	Н
PAUSE	Н	н	×	×

× 

undefiniert

### 1.7 Statusausgänge

### 1.7.1 Y-Abschwächung

Durch den YAB-Befehl wird das BAS-Signal bei Wiedergabe und Aufnahme auf dem Y-Modul freigegeben, d. h. der Befehl geht auf "LOW" und das BAS-Signal gelangt ungehindert vom Y-Modul an den Modulator und die AV-Buchse.

### 1.7.2 DTF-Reset

Beim Einschalten und beim Einfädeln gibt der AS-μC (PIN 17) einen "HIGH"-Befehl aus, der den Reset für den DTF-μC bildet und diesen auf den Anfangszustand setzt. Außerdem wird der Kopfradmotor freigegeben (siehe Funktions-Beschreibung MA-Modul).

### 1.7.3 Statusbefehle WS 1, WS 2 und WS 3

Sie gelangen an das Servo-, Ton- und DTF-Modul und steuern dort verschiedene Funktionen (siehe dazugehörige Beschreibungen). Die Befehle werden nach folgender Tabelle ausgegeben:

Tab. 2 Statusbefehle WS 1, WS 2, WS 3

Statusbefehl			
WS 1	WS 2	WS 3	
L	L	н	
L	Н	L	
L	Н	Н	
Н	L	L	
Н	L	Н	
н	Н	н	
	WS 1 L L H	WS1 WS2  L L L H L H L H L H L	

### 1.7.4 Aufnahme-Information

Auf das ODER-Gatter C 1 (IC 265) werden die Statusbefehle WS 1 und WS 3 gegeben. Um am Ausgang des Gatters "LOW" zu bekommen, müssen beide Befehle "LOW" sein. Wie aus der Tabelle 2 zu sehen ist, ist dies nur bei Aufnahme der Fall.

### 1.8 Sicherheitsfunktionen

Bei folgenden Blockadezuständen bringt die Ablaufsteuerung den Steuerring in Stellung "Band" und läßt als Störungsanzeige die LED "Band" blinken. Außerdem werden alle Bandlauffunktionstasten verriegelt, bis Taste "Band" oder "Cassette" gedrückt wird.

### 1.8.1 Bandblockade

Fehlen während einer Bandlauffunktion für länger als ca. 3 sec. die Tachoimpulse N 1 und N 2 der Wickelmotoren, so wird Bandblockade erkannt.

Steuerung wird ausgefädelt, LED "BAND" blinkt.

### 1.8.2 Kopfradstillstand

Bei Kopfradstillstand fehlen die Lagengeberimpulse und damit liegt "HIGH" an Kontakt BM 2-12 (siehe Funktionsbeschreibung MA-Modul).

Steuerung wird ausgefädelt, LED "BAND" blinkt.

### 1.8.3 Fädelblockade

Wird während des Aus- bzw. Einfädelns die Zielstellung nicht innerhalb 10 sec. erreicht, dann wird der Fädelmotor ganz abgeschaltet.

Die LED "BAND" blinkt.

### 2. Kommunikation zwischen AS-µC und Uhr-µC

Der Datenaustausch zwischen dem AS- $\mu$ C und dem Uhr- $\mu$ C erfolgt mit Hilfe des Schieberegisters IC 270, das als Pufferspeicher dient.

Damit nicht beide  $\mu C$  gleichzeitig Daten ausgeben bzw. Daten lesen wollen, sind sie mit sog. Request-Leitungen verbunden. Über die Leitung AS REQ (PIN 24) teilt die Ablaufsteuerung der Uhr mit ob sie gerade Daten liest oder sendet und umgekehrt über die Leitung "Uhr-REQ" die Uhr der Ablaufsteuerung.

## 2.1 Datenübertragung AS → Uhr

Von der Ablaufsteuerung werden folgende Daten an die Uhr ausgegeben (PIN 20, IC 280).

- 1. Bandzählerstand im BCD-Code
- 2. Ruhezustand eingenommen Netzrelais darf abfallen
- 3. Cassettenlöschsicherung ein Aufnahme gesperrt
- Cassettenlöschsicherung aus Aufnahme frei
- Keine Cassette eingelegt Anzeige "CASS"
- 6. Netzrelais einschalten

- 7. FB-Aufnahme
- 8. FB-Programm +
- 9. FB-Programm -

### 2.2 Datenübertragung Uhr→AS

- 1. Schneller Vorlauf bei Ziellauf
- 2. Schneller Rücklauf bei Ziellauf
- 3. Ruhezustand einnehmen Aufnahme beenden
- Aufnahme Beginn Aufnahme starten und Bandmarke setzen
- 5. SENDER-Suchlauf Anfang
- 6. SENDER-Suchlauf Ende
- 7. Prioritätsausfädeln ("Heimlauf")

#### . Uhr

Der Uhr-μC (TMS 1600/P 3750) wird mit einer Spannung von +15 V<sub>D</sub> (Uhr) versorgt, die bei Verwendung des Batterie-Moduls (Zubehör) auch bei Netzausfall die Uhrzeit und die eventuell eingegebenen Vorwahlzeiten stützt.

Der 50 Hz-Uhrtakt kommt vom DTF-Modul an Kontakt BM 5-8.

### 3.1 Einschaltreset

Beim Drücken des Netzschalters an der Geräterückseite liefert das Netzteil +15 V<sub>D (UHR)</sub> an das Bedien-Modul. Dies bewirkt, das T 242 durchschaltet und damit an PIN 5 von IC 240 einen Spannungssprung verursacht, der am Ausgang des Mono-Flops MF 1 einen "HIGH"-Impuls von ca. 100 ms Dauer zur Folge hat. Über PIN 17 des IC 280 erfolgt dann der Reset.

### 3.2 Eingabe von Befehlen

Wie auch bei der Ablaufsteuerung erfolgt die Eingabe über ein Tastenfeld, das mit Scan-Takten angesteuert wird (siehe Abb. 3).

### 3.3 Ansteuerung der Anzeigeplatte

Die Ansteuerung erfolgt im Scan.-Takt über den Stellentreiber (IC 285) und den Segmenttreiber (IC 290). (Siehe Schaltbild).

# 3.4 Suchlauf (Abb. 4)

(Siehe auch Funktionsbeschreibung Suchlauf-Modul)
Die beiden Leitungen OPT 16/32 und OPT T/S sind Statusinformationen. Bei Datenausgabe gehen beide Informationen auf "HIGH". Der Befehl T/R steuert den Datenaus-

tausch zwischen dem Uhr-μC und dem Suchlauf-Modul. Bei "HIGH" kommen Daten vom Uhr-μC zum SL-Modul und bei "LOW" vom SL zum Uhr-μC. An PIN 9 (IC 280) wird der Clocktakt zur Synchr.-Datenübertragung ausgegeben.

Über PIN 11 (R 11) werden die "Suchlaufdaten" übermittelt und PIN 20 (K 4) ist der Dateneingang.

Außerdem wird noch eine 455 kHz-Taktfrequenz an das Suchlauf-Modul ausgegeben.

### 3.5 Befehl "Netzrelais"

Bei "Netzrelais ein" geht R 7 (PIN 7) auf "HIGH" und über den Treiber G (zwischen PIN 1 und 16) im IC 285 gelangt "LOW" an Kontakt BM 4-8 des Bedien-Moduls. Dies bewirkt, daß das Netzrelais auf dem Netzteil-Modul anzieht.

### 3.6 Netzausfall

### 3.6.1 Ohne Accu-Zusatz (Zubehör)

Der Uhr-μC (IC 280) verliert alle Daten, d. h. also auch Uhrzeit und eventuelle Uhr-Vorprogrammierungen.

#### 3.6.2 Mit Accu-Zusatz

Bei Netzausfall wird das Uhr-IC weiterhin über den Accu-Zusatz für ca. 3 Stunden mit Spannung versorgt. Die Info. "Netzausfall" am Kontakt BM 4-5 geht auf "HIGH". Dies bewirkt über den Eingang K1 (PIN 18), daß die Anzeigen dunkelgesteuert werden (Stromverbrauch verringert). Außerdem bleibt T 282 durchgeschaltet (Scan.-Takt R 10 gelangt an Eingang L 8), was zur Folge hat, daß alle Daten gespeichert bleiben. Es bleiben also Uhr-Vorprogrammierungen erhalten.

### 4. Bedien-Zusatzplatte und Reset-Platte

(entfällt bei Einsatz der Bedien-Einheit 27502-064.02).

Um beim Einschalten eventuell vorhandene Zufallsdaten im Schieberegister (IC 270) zu unterdrücken, werden folgende PIN's des IC 220 kurzzeitig auf "LOW" gehalten.

PIN 3 Uhr-Request (ca. 280 ms)

PIN 24 AS-Request (ca. 480 ms)

PIN 8 Daten-Request (ca. 480 ms)

Beim Einschalten werden beide Mono-Flops MF 3 und MF 4 (IC 160) gesetzt und über die Dioden D 163 und D 170/171 (Bedien-Zusatz-Platte) die obengenannten PIN's ange-

T 163 auf der Reset-Platte invertiert die Uhr-REQ-Info. vom Uhr-uC.

D 172, D 173 und T 170 auf der Bedien-Zusatzplatte verhindern, daß bei Unterbrechung des Suchlaufvorganges die LED "BAND" blinkt und damit eine Störung signalisiert.





Abb. 1 Stellungen der Laufwerkschalter






Abb. 2 Scanning-Takt der Ablaufsteuerung




Abb. 3 Scanning-Takt der Uhr





Abb. 4 Kommunikation Uhr ₹ Suchlauf




LIST OF SPARE-PARTS **ERSATZTEILLISTE Bedien-Einheit** 27502-064.02 Description Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni Benennung Pos. im Schaltplan Diodenhalter 3-teilig 1 27510-433.97 27510-436.97 2x Diodenhalter 4-teilig 19203-019.97 Keramik-Schwinger 455 KHz MC 14538 B/CP IC 160 8305-205-055 IC 220 8305-160-316 SDA 2010 B 316 IC 240 8305-205-055 MC 14538 B/CP 14075 B/CP (MOS) IC 265 8305-201-475 CD 4081 BE (MOS) IC 268 8305-201-781 IC 270 8305-201-406 MC 14006 B/CP (MOS) IC 275 8305-197-445 74 LS 145 N IC 280 8305-307-040 TMS 1600/P 3750 A ULN 2004 N 10 285 8305-272-004 IC 290 8305-200-592 SN 29892 N T 163 8302-202-543 BC 548 B T 170 8302-202-543 BC 548 B T 211 8302-200-559 BC 558 B BC 558 B T 215 8302-200-559 T 242 8302-202-543 BC 548 B BC 548 B T 251 8302-202-543 T 258 8302-202-543 BC 548 B T 274 8302-202-543 BC 548 B BC 548 B T 276 8302-202-543 BC 548 B T 282 8302-202-543 T 283 8302-202-543 BC 548 · B + D 163 8309-214-219 TD 018 D 170 8309-214-219 TD 018 D 171 8309-214-219 TD 018 TD 018 D 172 8309-214-219 D 173 8309-214-219 TD 018 TD 018 D 202 8309-214-219 TD 018 D 204 8309-214-219 TD 018 0 213 8309-214-219 D 244 8309-701-079 BZX 83 B 13 D 249 8309-214-219 TD 018 BZX 83 B4 V7 0 254 8309-701-073

Pos. im Schaltplan	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description
D 261	8309-214-219	TD 018	
D 279	8309-214-219	TD 018	
D 280	8309-214-219	TD 018	
D 281	8309-214-219	TD 018	
D 282	8309-214-219	TD 018	
D 283	8309-214-219	TD 018	
D 284	8309-214-219	TD 018	
D 286	8309-214-219	TD 018	
D 287	8309-214-219	TD 018	
D 288	8309-214-219	TD 018	
D 289	8309-214-219	TD 018	
D 298	8309-214-219	TD 018	
D 300	8309-214-219	TD 018	
D 301	8309-214-219	TD 018	
D 302	8309-210-012	BAS 33	
0 302	0)09=210=012	DAS 33	
11			
X			
LD 180	8309-921-730	V 730 P	
LD 181	8309-921-732	V 732 P	
LD 182	8309-921-732	V 732 P	
LD 183	8309-921-732	V 732 P	
LD 184	8309-921-732	V 732 P	
LD 185	8309-921-732	V 732 P	
LD 191	8309-931-144	HD 1143 G	
LD 192	8309-931-144	HD 1143 G	
LD 193	8309-931-144	HD 1143 G	
LD 194	8309-931-144	HD 1143 G	
LD 195	8309-931-144	HD 1143 G	
LD 196	8309-931-144	HD 1143 G	
LD 270	27510-442.01	grün	
LD 271	8309-920-086	CQY 86 N	
LD 272	27510-442.01	grün	
LD 273	27510-442.01	grün	
LD 274	27510-442.01	grün	
LD 276	27510-442.02	rot	
LD 277	27510-442.01	grün	
LD 278	27510-442.01	grün	
LD 279	8309-920-086	CQY 86 N	
LD 280	8309-920-086	CQY 86 N	
LD 299	8309-920-085	CQY 85 N	
	0,0, ,20-00,	201	
R 160	8766-697-345	MSW 0207/1MQ/2%	
R 161	8765-098-343	MSW 0207/820KΩ/2%	
R 211	8765-098-145	MSW 0207/1MQ/5%	
R 243	8765-098-345	MSW 0207/1MQ/2%	
R 248	8765-098-341	MSW 0207/680KΩ/2%	
R 272	8765-098-145	MSW 0207/1MQ/5%	
R 299	8765-097-001	MSW 0204/1Ω/5%	
R 303	8765-097-001	MSW 0204/1Ω/5%	

Notizen:		27/4/2014
	GGEOT T	The state of the s
400 000 000 000 000 000 000 000 000 000	Toron D 115	100 mm 4 1100
	200 D 50 T	1-90 CENTS - 1-11-cs
	1000 U 1000	E-Stag CARTS E-STAGE
	10 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	1-00 - 1-
I I	BOARD Y	100 100 1 700 1 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
100 to 10	points of took	A COM COME STATE OF S
	1	# 855 35 250 250 250 250 47
	1	2.76
	17/4	0-76 AV 2 - 1
	2 734	11 And 11
245.10	2	TOTAL 1-98 IN MICHAEL BY THE
7000 7000 1	ET MANAGEM	150 CONTROL CONTROL (155 CONTRO
	15239-310 22 230481	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
	10 m	6.5.2
STEP STORE ON STATE OF STATE O	1 1000	#500 T 1 000 1000 1000 1000 1000 1000 100
200 de 100 de 10	15 No. 2 No.	
93740		201 201 200 200
10m 12	100	100 ST 10
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
State (State )		2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		ST-700

(MOS = Vorschriften beachten)



### DTF 27502-055.01

### Funktionsbeschreibung

Das DTF-Modul übernimmt die komplette DTF-Regelung zur exakten Videospuraufzeichnung und -wiedergabe.

Die Verbindungen mit den anderen Modulen sind aus dem DTF-Blockschaltbild ersichtlich.

Das Kernstück des Moduls ist dabei der Mikrocomputer SM 591, der die gesamte Steuerung übernimmt.

### 1. Reset des Mikrocomputers

Bevor der Recorder in Aufnahme- oder Wiedergabebetrieb geht, muß der  $\mu C$  (IC 2640) einen Resetimpuls erhalten. Dazu kommt vom Bedien-Modul über die Motoranschlußplatte ein DTF-Resetimpuls an Kontakt 6 des Einfädelvorgangs auf "HIGH" und bleibt im eingefädelten Zustand "HIGH". Erst wenn der Recorder ausfädelt und Stellung "BAND" erreicht geht der Impuls wieder auf "LOW". Über ein Integrierglied (R 2652/C 2652), welches zur Störunterdrückung dient, gelangt er an PIN 4 des  $\mu C$ .

# 2. Impuls- und Steuerbefehlsausgabe des μC bei Aufnahme

Bei Aufnahme wird der  $\mu C$  vom Bildimpuls des FBAS-Signals (PIN 1) synchronisiert. Der  $\mu C$  gibt folgende Impulse und Steuerbefehle aus:

### 2.1 RE-Impuls

An PIN 31 des  $\mu$ C wird der RE-Impuls ausgegeben. Der RE-Impuls schaltet bei Aufnahme den Kopfverstärker je Halbbild kurzzeitig (95  $\mu$ S) auf Wiedergabe.

In dieser Zeit wird der Tracksensingburst der vorhergeschriebenen Spur gelesen und gleichzeitig der Burstverstärker auf dem Servo-Modul aufgetastet. Außerdem wird während der Zeit der FM-Modulator auf dem Y-Modul abgeschaltet, d. h. die FM gekillt.

Der RE-Impuls gelangt über den Schalttransistor T 2762 und Kontakt 10 an die entsprechenden Module.

### 22 HI-Impul

Der HI-Impuls gelangt an das Chroma-Modul und den Kopfverstärker.

Bei Aufnahme ist er für das Chroma-Modul ohne Bedeutung und für den Kopfverstärker dient er nur zur Kopfidentifikation.

### 2.3 Tracksensing = Frequenzen F 1 . . . F 5

Die Frequenzen F1...F5 werden bei Wiedergabe für die exakte Videospurführung benötigt.

Im IC 2720 befindet sich ein Oszillator und ein programmierbarer Teiler. Der Oszillator schwingt auf einer Frequenz von 4,905021 MHz (Q 2720). Der programmierbare Teiler wird vom  $\mu C$  angesteuert (Ausgabe PIN 36, 37, 38), so daß am Ausgang PIN 12 des IC 2720 die Tracksensingfrequenzen F 1 . . . F 4 und eine Burstfrequenz F 5 herauskommen.

Die vier Frequenzen F1...F4 werden zusätzlich mit den Signalen Y (FM) und Chroma (625 kHz, AM) auf Band aufgesprochen und bei Wiedergabe zur automatischen Spurnachführung benötigt.

F 1 = 102 187 Hz entspricht Teilerverhältnis von 1 : 48

F 2 = 116 786 Hz entspricht Teilerverhältnis von 1:42

F3 = 148 637 Hz entspricht Teilerverhältnis von 1:33

F 4 = 163 500 Hz entspricht Teilerverhältnis von 1:30

Die Auswahl der entsprechenden Teilerverhältnisse erfolgt nach folgendem Code:

Steue	Ausgangs-		
C (PIN 1)	B (PIN 3)	A (PIN 4)	frequenz
0	0	1	F 4
0	1	0	F2
1	0	0	F3
1	1	1	F1

Jede Frequenz hat eine feste Zuordnung zu einem Videokopf, wobei das Aufsprechen der Frequenzen in folgender Reihenfolge vorgenommen wird:

 $F1 \rightarrow K1$   $F2 \rightarrow K2$   $F4 \rightarrow K1$   $F3 \rightarrow K2$   $F1 \rightarrow K1$ usw.

Diese Steuerung übernimmt ebenfalls der  $\mu C$ , indem er den BCD-Code für den Teiler in dieser Reihenfolge ausgibt.

### Burstfrequenz F 5

F 5 ist die Tracksensingburstfrequenz, sie beträgt 222 955 Hz (entspricht einem Teilerverhältnis von 1:22). Der Burst wird bei Aufnahme je Halbbild für die Dauer von 1,5 Zeilen (95 µs) aufgesprochen und dann für die Spuraufzeichnung herangezogen. (Siehe Fkt.-Beschreibung Servo-Modul).

An PIN 12 des IC 2720 stehen alle 5 Frequenzen. Das folgende Bandpaßfilter bewirkt, daß die Tracksensingfrequenzen von Oberwellen befreit werden.

T 2731 verstärkt die Frequenzen F 1 - F 4 und über Kontakt 3 werden sie mit dem Y- und Chroma-Signal auf Band aufgesprochen. Die Burstfrequenz F 5 gelangt von PIN 12/ IC 2720 über den selektiven Verstärker T 2749 ebenfalls an Kontakt 3 und wird von da auf Band aufgesprochen. Der Transistor T 2749 wird nur während der Zeit in der der Burst ansteht betriebsbereit gemacht. Dazu gibt der µC einen sog. WR-Impuls von 96 µs aus. Dieser schaltet T 2750 durch, der Emitter von T 2749 wird an Masse gelegt und er

# 3. Regelspannungserzeugung zur Actuatornachführung bei Aufnahme

Bei Aufnahme wird die Regelspannung aus der Burstfrequenz F5 gewonnen. Auf dem Servo-Modul erfolgt die Auskopplung und Demodulation des Burstes aus dem FM-Signal vom Band. Die entstandene Burstspannung gelangt über Kontakt 19 des DTF-Moduls und dem "Schalter B1" (IC 2605) an einen Komparator (IC 2630).


Als Referenzspannung erhält er eine vom  $\mu C$  erzeugte Spannung, die dem Wert des vorher gelesenen Burstes entspricht.

Da der  $\mu$ C diesen Wert nur digital ausgibt (PIN 12 - 19), muß er mit Hilfe des folgenden Widerstandsnetzwerkes auf einen Analogwert gebracht werden. Der Komparator bekommt schließlich über den Operationsverstärker (IC 2700) den verstärkten Analogwert als Referenzspannung. Ist die Regelspannung kleiner als die Referenzspannung, so ist die Ausgangsspannung des Komparators "LOW", ansonsten "HIGH".

Der μC liefert dementsprechend einen Digitalwert (PIN 12-19) und nach Umwandlung in einen Analogwert und anschließender Verstärkung steht an PIN 7 des OP (IC 2700) eine Regelspannung zur Verfügung, die Auskunft darüber gibt, wie die Spuren nebeneinander liegen. Diese Regelspannung gelangt an die "Schalter" A1, A2 und A3 (IC 2708), welche ebenfalls vom μC gesteuert werden. Bei Aufnahme wird "Schalter A1" geöffnet, da die Bandservoregelung mit Hilfe des Servo-Moduls geschieht. (Siehe Funktionsbeschreibung Servo-Modul).

"Schalter A 1" und "A 2" werden exakt dann geschlossen, wenn am OP-Ausgang (PIN 7, IC 2700) der dazugehörige Spannungswert steht. Zur Verdeutlichung soll das folgende Impulsdiagramm dienen:

### npulsdiagramm



Aus dem Impulsdiagramm ist zu sehen, daß der  $\mu C$  zur Zeit in der die Regelspannung für ACT 2 am Ausgang des OP steht, ein Auftastimpuls ausgegeben wird. Dieser Spannungswert wird über den geschlossenen "Schalter A 2" im Holdkondensator (C 2713) abgespeichert und über den Impedanzwandler (IC 2700) und Kontakt 35 dem Servo-Modul zugeführt.

Actuator 1 wird bei Aufnahme festgehalten. Deshalb erfolgt der Auftastimpuls für ACT 1 zu der Zeit, bei der die OP-Ausgangsspannung konstant auf 7,5 V liegt. Die Spannung wird im Holdkondensator (C 2711) abgespeichert und ebenfalls über eine Impedanzwandlerstufe (IC 2710) und Kontakt 34 an das Servo-Modul weitergegeben.

Die Impedanzwandlerstufen (IC 2700/2710) sollen verhindern, daß sich die Holdkondensatoren zu schnell entladen.

# 4. Impuls- und Steuerbefehlsausgabe des μC bei Wiedergabe

### 4.1 HI-Impuls

Bei Wiedergabe wird der HI-Impuls einmal für die Videokopfumschaltung herangezogen.

Ist der HI-Impuls "LOW", dann ist Kopf 1 aktiv, d. h. Kopf 1 liest und bei "HIGH" liest Kopf 2.

Zum anderen gelangt der HI-Impuls an das Chroma-Modul und steuert dort eine "Sample and Hold"-Stufe (siehe Funktionsbeschreibung des Chroma-Moduls).

### 4.2 Chroma-Schaltimpulse

Bei Wiedergabe werden am PIN 35 des  $\mu$ C's über T 2644 und Kontakt 14 25 Hz-Schaltimpulse an das Chroma-Modul ausgegeben. Dadurch erfolgt eine halbbildweise Phasenumschaltung des Chromasignals (siehe Funktionsbeschreibung des Chroma-Moduls).

### 4.2 Frequenzen F 1 . . . F 4

Ebenso wie bei Aufnahme werden die 4 Frequenzen im IC 2720 erzeugt und vom  $\mu$ C gesteuert (siehe Punkt 2.3). Die Burstfrequenz F 5 wird nicht benötigt und deshalb auch nicht erzeugt. Von PIN 12 (IC 2720) gelangen die Frequenzen über R 2738 und C 2739 an ein Mischer-IC (IC 2620). Der Weg über das Bandpaßfilter, den darauffolgenden Verstärker (T 2731) und den Burstverstärker (T 2749) ist versperrt, da diese Stufen mit der Spannung +A 15 V versorgt werden.

# 5. Regelspannungserzeugung zur Bandservound Actuatorennachführung bei Wiedergabe

Bei Wiedergabe wird die dazu verwendete Regelspannung aus den auf Band aufgesprochenen Tracksensingfrequenzen F1...F4 abgeleitet. Auf dem Servo-Modul werden diese "Ist"-Frequenzen aus dem FM-SIGNAL vom Band ausgefiltert und an das DTF-Modul (Kontakt 4) gegeben.

Von da gelangen sie an einen Mischer (PIN 5, IC 2620) und werden dort mit den Sollfrequenzen F 1... F 4 vom IC 2720 gemischt (PIN 2).

Am Mischerausgang erscheinen dann Mischprodukte von ca. 15 kHz und ca. 46 kHz. Diese Produkte entstehen durch Differenzbildung folgendermaßen:

ca. 15 kHz
The second secon
ca. 46 kHz
ca. 15 kHz
ca. 46 kHz
Ca. 40 KHZ

Diese beiden Mischprodukte werden gefiltert (L 2604, L 2606), demoduliert (D 2604, D 2606) und die Differenz auf einen Verstärker (IC 2600) gegeben. Daraus wird abgeleitet, ob sich der Kopf in der Mitte der Spur oder links bzw. rechts von der Spurmitte befindet.

Hält der Kopf seine Spur ein, dann ist die Intensität der Frequenzen (15 kHz und 46 kHz) gleich groß und die Differenzspannung am Eingang des Verstärkers (IC ) gleich Null. Der Actuator braucht den Kopf nicht nachzuregeln.

Weicht dagegen der Kopf von seiner Spur ab, dann ist die Differenzspannung entweder positiv oder negativ, damit steht am Verstärkerausgang eine dementsprechende Regelspannung. Sie wird über den "Schalter B 2" (bei Wiedergabe geschlossen) dem Komparator (IC 2630) zugeführt. Die Komparatorausgangsspannung gelangt in den μC und wird dort 16 mal pro Halbbild abgetastet. Diese Abtastwerte werden über den Analogwandler (Widerstandsnetzwerk) und IC 2700 auf den Komparator als Sollwert zurückgeführt. Außerdem gelangt die OP-Ausgangsspannung (IC 2700, PIN 7) an die Schalter A 1, A 2 und A 3 (IC 2708). Bei Wiedergabe werden alle 3 Schalter vom μC angesteuert

und zwar ebenfalls wie bei Aufnahme exakt zu dem Zeitpunkt, bei dem die dazugehörige Regelspannung am OP-Ausgang ansteht.

Für die Bandservo-Regelung wird der Schalter A1 alle 20 ms geschlossen und die momentan anstehende Spannung im Holdkondensator C 2708 gespeichert.




Abb. 1 Abtastwerte Bandservo bei Wiedergabe

Über den folgenden Impedanzwandler (IC 2710) und Kontakt 33 gelangt der abgespeicherte Wert an das Servo-Modul und wird zur Bandservo-Regelung (Phasenregelkreis) herangezogen.

Für die Actuatorennachregelung werden die Schalter A 3 und A 2 wechselseitig 16 mal je Halbbild durchgeschaltet. Die jeweils anstehende Eingangsspannung wird im C 2711 bzw. C 2713 abgespeichert.




Abb. 2 Abtastwerte Actuator 1 bei Wiedergabe





Abb. 3 Abtastwerte Actuator 2 bei Wiedergabe



27/4/2014

Abb. 4 Vergleich Abtastwerte Actuator 1 und Actuator 2

Die entstandenen Regelspannungen gelangen über die Impedanzwandlerstufen (IC 2700/2710) und Kontakt 34 bzw. 35 an das Servo-Modul, werden verstärkt und an die Actuatoren gegeben. (Siehe Funktionsbeschreibung Servo-Modul).

### Actuatoranfangswertauftastung

Beim Verlassen der gelesenen Spur wird der Kopf auf die neue Lage der zu erwartenden nächsten Spur vorbereitet. Damit ist eine sichere Spurfolge bereits am Anfang des nächsten Lesezyklus gewährleistet.

Dazu wird jeweils der erste der insgesamt 16 Auftastspannungs-Werte eines Kopfes im  $\mu C$  abgespeichert und nach Beendigung des dazugehörigen Lesezyklus ausgegeben und aufgetastet (Abb. 2/3/4).

Damit erhält der zugeordnete Holdkondensator eine Spannung, die während der Nichtlesephase des Kopfses dem betreffenden Actuator zugeführt wird und somit der Kopf festgehalten wird.

# Zusatz-Funktionen Standbild, Zeitlupe, Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts.

Die Information über die gewünschte Funktion erhält das DTF-Modul (Kontakte 26, 27, 28) vom Bedien-Modul in Form eines dreistelligen BCD-Codes (siehe Tabelle).

Band- "PAUSE	Wiedergabestatus					
unktion	WS 1 Kontakt 28	WS 2 Kontakt 27	WS 3 Kontakt 26			
tandbild/Stop	HIGH	HIGH	HIGH			
ildsuchlauf vorwärts	HIGH	LOW	HIGH			
ildsuchlauf rückwärts	HIGH	LOW	LOW			
/iedergabe	LOW	HIGH	HIGH			
ufnahme/Sender- uchlauf	LOW	HIGH	LOW			
eitlupe	LOW	LOW	HIGH			

Dieser Code gelangt an den  $\mu\text{C}$  und legt so den Wiedergabestatus fest.

# 6. Impuls- und Steuerbefehlsausgabe bei den Zusatzfunktionen


### 6.1 Laufzeitschaltimpuls

Bei Standbild und Zeitlupe werden vom μC (PIN 24) Schaltimpulse über Kontakt 16 für das Y-Modul ausgegeben. Siehe Tabelle und Funktions-Beschreibung Y-Modul.

Global electronic heritage manuals


### 27/4/2014

# Laufzeit-Schaltimpulstabelle



### 6.2 Chroma-Schaltimpulstabelle


Um beim Halbbildwechsel auftretende Chromaphasensprünge auszugleichen, wird an das Chroma-Modul bei Standbild und Zeitlupe von Chromaschaltimpulsen (Kontakt 14) angesteuert (siehe Tabelle).



# 7. Regelspannungserzeugung zur Actuatorennachführung bei Standbildbetrieb

Bei Standbild liest jeder Kopf immer das gleiche Halbbild und muß deshalb exakt in seiner Spur geführt werden. Um dabei die geringste Actuatorenauslenkung zu gewährleisten, wählt der  $\mu$ C aus den Tracksensingfrequenzen die günstigste Frequenzfolge aus.

### Auswahl der günstigsten Frequenzfolge



Da das Band nicht schlagartig angehalten werden kann, hat es einen gewissen Nachlauf. Dieser Nachlauf hat zur Folge, daß im ungünstigsten Fall der  $\mu$ C 3 mal vergleichen muß, bevor er die beste Frequenzfolge gefunden hat.

Frequenzfolgemöglichkeiten:

F1-F2 F2-F4

F4-F3

F3-F1

Der  $\mu$ C wählt davon die beste aus und steuert den Oszillator und Teiler (IC 2720) so an, daß er nur noch die ausgesuchte Frequenzkombination ausgibt. Diese wird schließlich dem Mischer (IC 2620) zugeführt.

## Ausregelung der Spurneigungsabweichung



A = auf dem Band befindliche Spur

B = Kopflesespur bei Standbild ohne Act.-Nachregelung

α = Spurneigungswinkel bei Wiedergabe

β = Spurneigungswinkel bei Standbild ohne Act.-Nachregelung

Damit die Actuatornachregelung vereinfacht wird, gibt der µC eine feste Spurfolgespannung aus, die dafür sorgt, daß der Videokopf in der Sollspur läuft. Es muß nur noch die




Abb. 5 Standbildspurfolgespannung

Spurkrümmung ausgeregelt werden, was der Actuatornachführung bei Wiedergabe entspricht, jedoch nur mit 2 Frequenzen (siehe Pkt.5).

## 8. Regelspannungserzeugung zur Bandservo- und Actuatorennachführung bei Zeitlupenbetrieb



Wie aus der Abb. zu sehen ist, werden 3 Spuren gelesen und anschließend die 2 letzten wiederholt.

Es ergibt sich die Frequenzfolge:

11 12 14 12 14 13 14 13 11 13 11 12 11 12 14 ...

Damit wird gewährleistet, daß die Actuatoren nicht zu große Abweichungen ausregeln müssen.



A = auf dem Band befindliche Spur

C = Kopflesespur bei Zeitlupe ohne Act.-Nachregelung

 $\alpha$  = Spurneigungswinkel bei Wiedergabe

γ = Spurneigungswinkel bei Zeitlupe **ohne** Act.-Nachrege-

 $\gamma > \beta$  Zeitlupenwinkel Standbildwinkel

Wie bei Standbild gibt der  $\mu$ C eine feste Spurfolgespannung aus, die der Spur A entspricht.

Kopf 1 Kopf 2

Abb. 6 Zeitlupenspurfolgespannung


Es muß ebenfalls nur die Spurkrümmung nachgeregelt werden (siehe Punkt 5).

Die Bandservoregelung erfolgt wie bei Wiedergabe (siehe Punkt 5).

## 9. Regelspannungserzeugung zur Bandservo- und Actuatorennachführung bei Bildsuchlauf vorwärts


Spurabtastung bei Bildsuchlauf vorwärts

------ Bandtransportrichtung



Bei Bildsuchlauf vorwärts läuft das Band mit 7-facher Geschwindigkeit. Es wird also nur jede 7. Spur gelesen. Daraus ergibt sich folgende Frequenzfolge:

1, 13 14 12 1, 13 14 12 ...




A = auf dem Band befindliche Spur

D = Kopflesespur bei Bildsuchlauf vorwärts ohne Act.Nachregelung

α = Spurneigungswinkel bei Wiedergabe

δ = Spurneigungswinkel bei Bildsuchlauf vorwärts ohne Act.-Nachregelung

Wie schon bei Standbild und Zeitlupe gibt der  $\mu C$  ebenfalls eine Spurfolgespannung aus und die Regelung wird dadurch vereinfacht. (siehe Abb. 7).



### bb.7

Die Ausregelung der Spurkrümmung und die Bandservoregelung erfolgt wie bei Wiedergabe (siehe Punkt 5 ).

# 10. Regelspannungserzeugung zur Bandservo- und Actuatorennachführung bei Bildlauf rückwärts

Spurabtastung bei Bildsuchlauf rückwärts



Bei Bildsuchlauf **rückwärts** läuft das Band mit 5-facher Geschwindigkeit. Dadurch wird jede 5. Spur gelesen. Es ergibt sich folgende Frequenzfolge:

14 12 11 13 14 12 11 13 ...

### Ausregelung der Spurneigungsabweichung



A = auf dem Band befindliche Spur

E = Kopflesespur bei Bildsuchlauf rückwärts ohne Act.-Nachregelung

α = Spurneigungswinkel bei Wiedergabe

 $\epsilon = \text{Spurneigungswinkel bei Bildsuchlauf } \textbf{rückwärts ohne} \\ \text{Act.-Nachregelung}$ 

Dementsprechend sieht auch die Spurfolgespannung aus.





Abb. 8

## 11. Sollwerterzeugung für Bandund Kopfservo


### Bei Aufnahme

Bei Aufnahme gelangen vom Chroma-Modul 50 Hz-Bildimpulse an Kontakt 13 des DTF-Moduls. Sie werden über den Schalter B 3 (IC 2605) an Kontakt 17 weitergeleitet. Als Sollwert werden aber 25 Hz-Impulse benötigt, deshalb gibt der μC an PIN 33 25 Hz-Impulse aus, die den HI-Impulsen entsprechen. Während der HIGH-Zeit schaltet T 2658 durch und legt den gerade anstehenden Bildimpuls an Masse. So stehen an Kontakt 17 nur noch 25 Hz-Impulse.



# Bei Wiedergabe

Bei Wiedergabe gibt der  $\mu\text{C}$  an PIN 33 eine Frequenz von 25 Hz aus.



# 12. Erzeugung von verschiedenen Frequenzen für andere Module

Mit dem Taktteiler SM 807 (IC 2660) werden die Frequenzen 3 MHz, 62,5 kHz und 50 Hz erzeugt. Der Taktteiler wird von einem 6 MHz-Quarz angesteuert.

Die 3 MHz werden als Taktfrequenz für den Ablaufsteuerungs- $\mu C$  auf dem Bedien-Modul benötigt.

62,5 kHz als Löschfrequenz für Haupt- und Tonlöschkopf. Sie wird dem Ton-Modul zugeführt.

50 Hz dienen als Uhrtaktfrequenz für den Uhr- $\mu$ C auf dem Bedien-Modul.

GH" und bleibt im eingelädelten Zustand "HIGH".

C (PIN 1) B

geht der Recorder nuelädelt und Stellung "BAND"

d (R 2652/C 2652), weiches zur Stennterdrückung

elangt er an PIN 4 des µC.

1

Luis- und Steuerbefehlsausgabe des µC.

1

Aufnahme

wird der µC vom Bildimpuls des FBAS:

(PIN 1) syndhronleiert. Der µC gibt folgende impulse

uerbefehle aus:

Reihenfolge vorg

an des µC wird der RE-Impuls ausgegeben. Der

schaltet bei Aufnahme den Koplverstärker je wzzeltig (95 µS) auf Wiedergabe.
Zeit wird der Tradigensingburst der vorherget in Spur gelesen und gleichzeitig der Bursteer.
I dem Servo-Modul aufgetastet Außerdem wird Diese Ser Zeit der FM-Modulator auf dem Y-Modul ab BCD-Cc

RE-impuls gelangt über den Schatttransistor T 2762 ,
Kontakt 16 an die entsprechenden Module.
Hi-impuls
Hi-impuls gelangt en des Corons-Modul und den Kont.


rker.
ufnahme ist er für das Chroma-Modul ohne Bedeuund für den Kopfverslärker dient er nur zur Kopfikation.

tidseneing – Frequenzen F 1...F 5
squenzen F 1...F 5 warden bei Wiedergabe für die
Videospurführung benötigt.
2720 befindet sich ein Oszillator und ein program
her Teiler. Der Oszillator schwingt auf einer Frequen

ert (Ausgabe PIN 38, 37, 38), so daß ein es 1C 2720 die Tracksensingfrequens ou

48

27/4/2014 www.freeservicemanuals.info 2 0 -3 O F1...F5




### Abgleich der Steckkarte DTF 27502-055.01

Servicearbeiten bei Wechsel: Abgleich Nr. 1

Meßgeräte: Oszilloskop mit Tk 10:1, Tongenerator, Frequenzzähler

## Blockschaltbild DTF

Impuls- und Steuerbefehlein- und -ausgänge



<b>ERSATZ</b>	TEILLISTE	LIST OF SPARE-PARTS	os. in 1 Bartell Nr./Part haltplan 1 Rel./Nr. o'ordina
			DTF (27502-055.01)
Pos. im Schaltplan	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description

		Man USUALS SKOTAT
1	27502-055.01	DTF-Modul
000	~	
	-	
L 2604	07202-053.97	
L 2606	07202-053.97	
L 2727	19202-160.97	
L 2728	19202-160.97	
L 2749	07202-312.97	
Quarz		MSN 0207/200KG
Q 2662	8382-246-095	6,00 MHz
Q 2720	8382-242-296	4,905021 MHz
	4	RZW UZUTZTUKU
	4	
10.0(00		MSW 0207/200KQ
10 2600	8305-440-082	TL 082 CP
10 2605	8305-205-066	MC 14066 B/CP
IC 2620	8305-200-127	SN 16913 G
10 2630	8305-204-393	LM 393 P
10 2640	8305-160-591	SM 591
10 2660	8305-160-807	SM 807
IC 2700 IC 2708	8305 <b>-</b> 440 <b>-</b> 082 8305 <b>-</b> 205 <b>-</b> 066	TL 082 CP MC 14066 B/CP
IC 2710	8305-440-082	TL 082 CP
16 2/10		
10 2720	8305_307_163	TMC 3762 ANI MANAY TMC 3763 DNI 14 DOLLC
1C 2720	8305-307-163	TMS 3762 ANL W.W. TMS 3762 BNL 14-POLIG
1C 2720	8305-307-163	TMS 3762 ANL W.W. TMS 3762 BNL 14-POLIG
0		
T 2609	8302 <b>–</b> 202 <b>–</b> 543	BC 548 B
T 2609 T 2641	8302 <b>-</b> 202 <b>-</b> 543 8302 <b>-</b> 202 <b>-</b> 543	BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-200-551	BC 548 B BC 548 C
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 548 C BC 548 C
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551	BC 548 B BC 548 C
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-200-551	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762 D 2604	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-200-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762  D 2604 D 2606	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-200-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762  D 2604 D 2606 D 2656	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 549 B BC 548 B
T 2609 T 2641 T 2644 T 2647 T 2658 T 2706 T 2710 T 2723 T 2731 T 2749 T 2750 T 2752 T 2762  D 2604 D 2606 D 2656 D 2660	8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-200-551 8302-200-551 8302-200-551 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543	BC 548 B BC 549 C BC 549 C BC 549 C BC 549 B BC 548 B

27/4/2014 www.freeservicemanuals.info Pos. im Bestell-Nr./Part No. Benennung Description Schaltplan Réf./Nr. d'ordinazioni C 2664 19799-306.92 7...35pF R 2600 8765-098-483 MSW 0207/2,7KΩ/1% R 2601 8765-098-483 MSW 0207/2,7KΩ/1% R 2664 8765-097-041 MSW 0204/47Ω 8765-098-728 R 2671 MSW 0207/200KΩ R 2673 8765-098-728 MSW 0207/200KΩ R 2674 8765-098-721 MSW 0207/100KΩ R 2677 8765-098-528 MSW 0207/200KΩ 8765-098-721 R 2678 MSW 0207/100KΩ R 2680 8765-098-528 MSW 0207/200KΩ R 2681 8765-098-521 MSW 0207/100KΩ R 2683 8765-098-528 MSW 0207/200KΩ R 2684 8765-098-521 MSW 0207/100KΩ R 2688 8765-098-521 MSW 0207/100KΩ

R 2701

R 2702

R 2703

R 2704

R 2733

R 2608 8790-294-127 R 2736 8790-109-140

8765-098-531

8765-098-539

8765-098-528

8765-098-525

8765-097-025

470 Ω 2,2 KΩ

MSW 0207/270KΩ

MSW 0207/560KΩ

MSW 0207/200KΩ

MSW 0207/150KΩ

MSW 0204/10Ω

# GRUNDIG Service Anleitung



Servo 27502-054.01

### Funktionsbeschreibung

Auf dem Servo befinden sich die Kopf-Servo- und Band-Servoregelung, ein Teil der Tracksensingregelspannungserzeugung und die Actuatorendstufen.

### Kopfservo- und Bandservo-Regelung

Die Kopfservo- und Bandservo-Regelung sorgt für die richtige Solldrehzahl und Phase des Kopfrad- und Capstanantriebes. Die auf dem Servo-Modul befindlichen Regelschaltungen erhalten dazu die Istwerte durch einen Optokoppler (Kopfservo) bzw. Tacho-Mäander (Bandservo) und vergleichen diese mit dem Sollwert. Die so gewonnenen Regelgrößen sind die Ausgangssignale des Servomoduls zur Ansteuerung der Motoren.

### Kopfservo-Regelung bei Aufnahme

Bei Aufnahme gelangen vom DTF-Modul 25 Hz-Impulse, die von den Bildimpulsen abgeleitet sind. Sie dienen als Sollwert für die Kopfservo-Regelung. Den Istwert erhält das Servomodul an Kontakt 2 von einem Optokoppler, der pro Umdrehung des Kopfrades einen Impuls abgibt. Es gelangen nun beide Impulse (Soll- und Istimpuls) an einen Phasenvergleich (IC 1501). Bei Erreichen der Solldrehzahl liefert der Phasenvergleich einen Rechteckimpuls, dessen Breite (Tastverhältnis) der Phasenverschiebung der zu vergleichenden Impulse (Sollwert/Istwert) entspricht.

Aus dem veränderlichen Rechtecksignal des Phasenvergleiches wird in einer Bootstrap-Schaltung ein Trapez mit ebenso veränderlicher neg. Flanke gebildet, welches am Eingang des Sampling-Schalters A 3 (IC 1520) liegt. Der Sampling-Schaltimpuls wird aus dem differenzierten (R 1518/C 1518) Ausgangssignal des Phasenvergleiches gewonnen. Der Schaltimpuls schließt den Sampling-Schalter und der Holdkondensator (C 1524) lädt sich auf. Die so entstehende Spannung wird auf einen Regelverstärker (IC 1530) gegeben. Der Arbeitspunkt für die Regelschaltung wird mit dem APK-Regler (R 1525) eingestellt. Über die Gegenkopplung (R 1529/C 1529/C 1530) wird das Regelverhalten bestimmt. Über Kontakt 4 und die Motoranschlußplatte gelangt die gewonnene Regelspannung an den Kopfrad-Motor.

Um bei größeren Phasen-Abweichungen eine schnellere Wirkung auf den Kopfradantrieb zu erreichen, wurde eine sogenannte Bremsstufe (T 1534) eingebaut. Bei einem positiven Spannungssprung am Ausgang von IC 1530 wird einmal ein Transistor (T 1299) auf der Motoranschlußplatte gesperrt, dadurch fällt die Steuerspannung ab und zum anderen gelangt der Spannungssprung über C 1532 und R 1532 an T 1534, schaltet ihn durch und der Kopfradmotor wird über T 1287 (auf der Motoranschlußplatte) zusätzlich noch abgeberentet.

Damit der Kopfradmotor beim Einschalten anläuft (Lagengeberimpulse fehlen), wird aus dem Sollwert-Rechteck (25 Hz) ein Anlaufimpuls gewonnen, der über D 1504 (ist im Synchronzustand gesperrt) als Ersatz für den Tastimpuls aus dem Phasenvergleich (IC 1501) angeboten wird. Durch diesen Ersatzimpuls wird auch bei stehendem Motor der Hold-Kondensator (C 1524) sicher entladen.

# Erzeugung einer Istfrequenz für die Bandservo-Regelung

Der Istwert für die Bandservo-Regelung kommt von einem magnetisch arbeitenden Tachogenerator. Er besteht aus einer feststehenden Scheibe, auf welcher Kupferwindungen (Mäander) aufgebracht sind und aus einer mit der Capstanwelle verbundenen Magnetscheibe, die an ihrer Oberfläche Magnetisierungen aufweist. Wenn sich nun die Capstanwelle dreht, wird in den Kupferwindungen eine Wechselspannung induziert. Bei Normalbetrieb (= Aufnahme und Wiedergabe) wird so eine Wechselspannung von 300 Hz erzeugt.

Die entstandenen Tachoimpulse gelangen an Kontakt 5 des Servo.

Im darauffolgenden Operationsverstärker (IC 1643) werden sie verstärkt und dann auf einen als Schmitt-Trigger arbeitenden OP (IC 1643) gegeben. An dessen Ausgang erhält man ein tachofrequentes Rechtecksignal, welches durch programmierbare Teiler (IC 1640/41) bei jeder Geschwindigkeit auf 100 Hz heruntergeteilt wird.

Die Teilerprogrammierung wird über die Wiedergabelogik (IC 1650/51) von den Statuspegeln WS 1, WS 2 und WS 3 bestimmt

### Statustabelle

Funktion	WS 1	WS 2	WS 3
Standbild	1	1	1
Bildsuchlauf >	1	0	1
Bildsuchlauf <	1	0	0
Wiedergabe	0	1	1
Aufnahme	0	1	0
Zeitlupe	0	0	1

Die Statusimpulse gelangen vom Bedien-Modul an die Kontakte 14, 15, 16 des Servo.

Ansteuercode für die programmierbaren Teiler:

benötigte		Eingänge von IC 1640				The state of	Eingänge	von IC 1641	
Т	eilungsverhältnisse	DP 4 PIN 2	DP 3 PIN 14	DP 2 PIN 11	DP 1 PIN 5	DP 4 PIN 2	DP 3 PIN 14	DP 2 PIN 11	DP 1 PIN 5
1	(Zeitlupe)	0	0	0	1	0	0	0	1
3	(Aufn. u. Wiederg.)	0	0	1	1	0	0	0	1
15	(Bildsuchlauf <)	0	0	1	1	0	1	0	1
21	(Bildsuchlauf >)	0	0	1	1-	0	1	1	1

Diese Teilungsverhältnisse sind nötig, um eine konstante Frequenz von 100 Hz für die Bandservo-Regelung zu erhalten, denn der Tachogenerator gibt je nach Funktion folgende Frequenzen ab:

Funktion	Tachofrequenz vom Mäander
Zeitlupe (1/3 Geschwindigkeit)	100 Hz
Aufnahme/Wiederg.	300 Hz
Bildsuchlauf < (5-fache Geschwindigkeit)	1500 Hz
Bildsuchlauf > (7-fache Ge-schwindigkeit)	2100 Hz

Die erzeugte 100 Hz-Tachofrequenz wird für die Bandservoregelung bei Aufnahme und Wiedergabe verwendet.

### Bandservoregelung bei Aufnahme

Man unterscheidet zwischen Drehzahl- und Phasenregelkreis.

### Drehzahlregelkreis bei Aufnahme

Ziel der Regelung ist es eine Tachofrequenz von 100 Hz zu erreichen. Der 1stwert (100 Hz) kommt von PIN 12/IC 1640 als Rechteckimpuls an, R 1545, C 1545/R 1546 differenzieren den Impuls. T 1546 wird durch die pos. Nadelimpulse durchgeschaltet und der nachfolgende Transistor T 1548 verstärkt sie. Am Kollektor von T 1548 stehen pos. Schaltimpulse für den Sampling-Schalter A 4 (IC 1520) zur Verfügung.

Außerdem schaltet der am Emitter von T 1548 abgenommene Nadelimpuls über C 1549 den Transistor T 1551 durch und entlädt damit C 1553. Bis zum nächsten Nadelimpuls (10 ms später) lädt sich C 1553 über R 1553 wieder auf. Dadurch entsteht eine Sägezahnspannung mit einer Steilheit gemäß R 1553/C 1553, welche auf den Sampling-Schalter A4 gegeben wird. Die nun gerade aufgetastete Spannung wird in den Holdkondensator C 1575 abgespeichert. Diese Spannung ist davon abhängig, wie weit sich C 1553 bis zum nächsten Tachoimpuls über T 1551 aufladen konnte, also davon, wie weit die Tachofrequenz abweicht.

Der Spannungswert vom Holdkondensator gelangt auf einen Operationsverstärker (IC 1530), der als PID-Regler arbeitet. C 1580/1581 und R 1581 bilden den "PI"-Anteil, R 1579/C 1578 und C 1579 den "D"-Anteil. Der "D"-Anteil wird bei Zeitlupe, durch Abschalten von C 1579 verkleinert. (Kapazität verringert sich), d. h. die Regelung wird träger.

Abschaltvorgang: Nur bei Zeitlupe steht an der Basis von T 1583 "0" (siehe Code-Tabelle IC 1640, DP 2/PIN 11).

Dadurch wird T 1583 gesperrt, Schalter "B 3" schaltet durch und sperrt damit Schalter "B 2". Bei allen anderen Funktionen ist T 1583 durchgeschaltet, sperrt so Schalter "B 3" und Schalter "B 2" ist geschlossen.

Die gewonnene Regelspannung am Ausgang von IC 1530 wird auf 2 Leistungsendstufen gegeben (IC 1590). Wobei einer für den Rücklauf und der andere für den Vorlauf des Capstan-Motors verantwortlich ist. Die Auswahl des benötigten Verstärkers treffen die Statuspegel WS 1/WS 2/WS 3 über die Wiedergabelogik (IC 1650/51). Bei Standbild liegen PIN 4 und 8 auf "LOW", d. h. der Capstan-Motor bekommt keine Regelspannung. Der "Rücklaufverstärker" ist nur bei "BILDSUCHLAUF <" in Betrieb und der "Vorlaufverstärker" durch "LOW" an PIN 8 abgeschaltet.

Bei allen anderen Funktionen liegt an PIN 4 "LOW" und damit ist der "Rücklaufverstärker" außer Funktion.

Beide Verstärker haben eine Verstärkung von ca. 2. Bei Zeitlupe allerdings wird R 1591 in der Gegenkopplung des Vorlaufverstärkers durch den Schalter B 4, der von der Wiedergabelogik geschaltet wird, überbrückt. Dadurch verringert sich die Verstärkung auf einen Wert von ca. 1,3, d. h. die Regelung spricht nicht so stark an.

## Phasenregelkreis bei Aufnahme

Der Sollwert kommt wie für die Kopfservoregelung vom DTF-Modul an Kontakt 1 des Servo-Moduls. Von dort an den Sampling-Schalter A 1 und tastet diesen im 25 Hz-Rhythmus auf. Vom Transistor T 1548 kommen neg. Nadelimpulse an T 1563 und öffnen ihn. Während dieser Zeit lädt sich C 1565 auf und entlädt sich anschließend über R 1565 wieder. Die daraus entstandene Sägezahnspannung wird auf den Schalter A 1 gegeben, der wie beschrieben, im 25 Hz-Takt durchgeschaltet wird. Am Ausgang des Schalters steht die Spannung für den Holdkondensator C 1567.

Über einen Impedanzwandler T 1567, den Schalter A2 (bei Aufnahme geschlossen) und R 1572 liegt die Spannung am Knotenpunkt der Additionsstufe Phasen-/Drehzahlregelkreis. Somit greift die Phasenregelspannung in die Capstan-Motorregelung mit ein.

### Kopfservo-Regelung bei Wiedergabe

Istwert sind die 25 Hz-Lagengeberimpulse und Sollwert die 25 Hz-Impulse vom DTF-Modul, die an Kontakt 1 anstehen. Beide Impulse gelangen wie bei Aufnahme an die Phasenvergleichsstufe (IC 1501). Die folgende Arbeitsweise entspricht vollkommen der wie bei Aufnahme.

### Bandservo-Regelung bei Wiedergabe

Istwert sind die 100 Hz-Tachoimpulse.

Der Drehzahlregelkreis ist identisch mit dem bei Aufnahme.

Für den Phasenregelkeis wird diesmal die Regelspannung auf dem DTF-Modul aus den Tracksensingfrequenzen erzeugt. (Siehe "Regelspannungserzeugung zur Bandservound Actuatorennachführung bei Wiedergabe" auf dem Servo-Modul). An Kontakt 17 gelangt die erzeugte Regelspannung vom DTF-Modul. Über R 1556, den Schalter B 1 und

R 1558 greift sie am Knotenpunkt Phasen-/Drehzahlregelkreis in die Bandservo-Regelung mit ein. Die Arbeitsweise der folgenden Stufen geht aus dem Kapitel: "Drehzahlregelkreis bei Aufnahme" hervor.

### Tracksensingregelung bei Aufnahme

Damit bei Aufnahme die Spuren genau nebeneinander geschrieben werden (ohne Rasen), müssen die Videoköpfe mit Hilfe von sogenannten Actuatoren geführt werden. Dazu sind die Videoköpfe fest mit Actuatorenplättchen verbunden. Die Wirkungsweise dieser Actuatoren beruht auf dem Piezzo-Effekt, d. h. beim Anlegen einer Spannung verbiegen sich diese Actuatorenplättchen je nach Polarität der Spannung auf- oder abwärts.

Um nun einen Anhaltspunkt zu haben, wie die Videoköpfe in ihrer Spur liegen, wird eine Tracksensingburstfrequenz F 5 = 222,9 kHz für die Dauer von 1,5 Zeilen auf Band gesprochen. Unmittelbar nachdem der Burst geschrieben ist, wird der Kopfverstärker für die Dauer von 1,5 Zeilen auf Wiedergabe geschaltet. Während dieser Zeit liest der Kopf das Übersprechen des vorher vom anderen Kopf geschriebenen Burstes. Dies ist durch den Versatz der Spuren um 1,5 Zeilen möglich. Je nachdem, wie groß nun die Amplituden der gelesenen Burste sind, werden auf dem DTF-Modul Maßnahmen getroffen, den Kopf in richtiger Höhe zu halten bzw. nachzuregeln.

Siehe DTF-Modul: "Regelspannungserzeugung zur Actuatornachführung bei Aufnahme".

An Kontakt 10 kommt die Burstfrequenz F 5 mit der FM vom Band. Von da über einen vom RE-Impuls getasteten selektiven Verstärker (T 1623, T 1629). Der Burst wird selektiv verstärkt und anschließend demoduliert (D 1629/D 1630). Der demodulierte Burst gelangt über Kontakt 28 zur Auswertung auf das DTF-Modul. Die dort erzeugte Regelspannung steht dann am Kontakt 29 und über IC 1665, welches ein Besselfilter 3. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von  $f_{\rm grenz}=200\,{\rm Hz}$  darstellt, gelangt die Regelspannung an den Differenzverstärker T 1669/T 1674. Dieser bildet das Koppelglied zwischen dem Niederspannungsteil und der Actuatorendstufe T 1683/T 1685, welche mit  $\pm$  150 V arbeitet. Von der Endstufe wird die Regelspannung über Kontakt

33 an den Actuator 2 gegeben und somit dieser geregelt. Actuator 1 wird bei Aufnahme auf ca. 0 V festgehalten.

Der Spannungsteiler R 1689/R 1691 verhindert im Störungsfall ein Ansteigen der am Actuator anliegenden Gleichspannung auf > 100 V, welche die Lebensdauer des Actuators beeinträchtigten würde.

Der Wechselspannungsanteil der Regelspannung wird über C 1689 in voller Amplitude übertragen.

# Tracksensingregelung bei Wiedergabe

Um bei der Wiedergabe feststellen zu können, wie die Videoköpfe in ihrer Spur bleiben, wurden bei der Aufnahme 4 Frequenzen mit folgender Zuordnung zusätzlich zum Yund Chromsignal mit aufgesprochen:

Kopf 1 mit F 1 = 102 187 Hz
Kopf 2 mit F 2 = 116 786 Hz
Kopf 1 mit F 4 = 163 500 Hz
Kopf 2 mit F 3 = 148 637 Hz
Kopf 1 mit F 1 = 102 187 Hz
usw.

Das Prinzip der Tracksensingregelung beruht nun darauf, daß der lesende Videokopf auch das Übersprechen der beiden Nachbarspuren mit aufnimmt. Befindet sich der Kopf exakt auf seiner Spur, dann ist das Übersprechen der Nachbarspuren gleichgroß und die Regelung braucht nicht einzugreifen.

Das gesamte FM-Signal mit Tracksensingfrequenzen von den Köpfen gelangt an Kontakt 10 des Servomoduls. In den folgenden Stufen werden die Tracksensingfrequenzen F1... F4 ausgefiltert und über Kontakt 13 zur Auswertung auf das DTF-Modul gegeben.

(Siehe DTF-Modul: Regelspannungserzeugung zur Bandservo- und Actuatorennachführung).

An den Kontakten 29 (Act. 2) und 30 (Act. 1) wird die gewonnene Regelspannung wieder zugeführt. Über die Besselfilter, die Differenzverstärker und Actuatorendstufen werden schließlich die Actuatoren entsprechend nachgeregelt. (Siehe auch Tracksensingregelung bei Aufnahme).

# Notizen:

	24 100 P19C18114 T 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
理员得些证明型	<b>常以</b> 异 以 (1)
	A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Surelitatesecs Tongenerator aut	Madechal Report
Orantoskopmencopi MR SM 4 g Sandamormostbild	CP-1 5007
Authoritine Cenerally spenning sower nochdrenen	Tree Tree 3


### Abgleich Servo 27502-054.01 ♠ Kopfservo-Arbeitspunkt **3** Kopfservo-Feineinstellung Oszilloskoptastkopf an MP SM 1 Bandlaufkontrollcassette Servicearbeiten bei Wechsel: Abgleich Nr. 1, 2, 3, 4, 5 Sendernormtestbild Wiedergabe Beurteilung am FS-Bildschirm Meßgeräte: Oszilloskop mit TK 10:1, Tongenerator, Bandlaufkontrollcassette Aufnahme (Bildamplitude zurückdrehen bis unten Mit Regler APK (R 1525) die ext. Triggeranschluß an Kontakt 1 des Servo und oben ein schwarzer Rand sichtbar Flankenlänge auf 12,5 ms ± 0,2 ms einstellen. Tracksensing-Amplitude Oszilloskoptastkopf an MP SM 5 Sendernormtestbild aufnehmen 600 mV<sub>ss</sub> Mit Regler TSA (R 1611) ± 60 mV<sub>ss</sub> weißer Streifen 600 mV<sub>ss</sub> ± 60 mV<sub>ss</sub> einstellen. Regler APK (R 1525) soweit verdrehen, bis im weißen Streifen am unteren 10 ms/cm 20 mV/cm 5 ms/cm 0,1 V/cm Bildschirmrand schwarze "Flitzer" sichtbar werden. 2 Bandservo-Arbeitspunkt 6 Verstärkung der Actrator-Endstufen. 27502-054.0 Oszilloskoptastkopf an MP SM 2 Oszilloskoptastkopf an MP DTF 3 Sendernormtestbild Sendernormtestbild aufnehmen. Wiedergabe in Bildsuchlauf > Aufnahme Mit den Reglern VA 1 (R 1672) und VA 2 (R 1673) einen geradlinigen Regelspannungsverlauf einstellen. Mit Regler APB (R 1577) den Sollimpuls auf Flankenmitte 0.5 V/cm 10 ms/cm 5 ms/cm Der Sollimpuls sitzt auf jeder 4. Flanke. Bandservo-Feineinstellung Oszilloskoptastkopf an MP DTF 3 Bandlaufkontrollcassette Wiedergabe Vorgabe-(Striche) -> Abtastwerte 35 26 (Punkte) 5 ms/cm Mit Regler APB (R 1577) die Abtastwerte BF SM Burstfrequenz Meßschaltung Tongenerator auf 222,955 kHz ± 100 Hz einstellen. Mit Spule BF (L 1623) max. Oszilloskoptastkopf MP SM 4 Burstamplitude einstellen. Sendernormtestbild Generatorspannung soweit hochdrehen, bis an MP SM 4 die Burstampl. noch 0,1 ms/cm 0,1 V/cm nicht begrenzt wird.


### **Blockschaltbild Servo**

Impuls- und Steuerbefehlein- und -ausgänge

anujioma saivusa

ervo 27502-054.01





ERSATZTEILLISTE

LIST OF SPARE-PARTS

Servo
(27502-054.01)

Pos. im
Schaltplan

Bestell-Nr./Part No.
Réf./Nr. d'ordinazioni

Description

27502-054.01 Servo L 1502 8140-525-654 L 1609 19202-160.97 L 1610 19202-160.97 L 1622 8140-525-669 L 1623 07202-312.97 IC 1501 8305-205-446 MC 14046 B/CP IC 1520 8305-205-066 MC 14066 B/CP IC 1530 8305-201-240 CA 3240 E IC 1560 8305-205-066 MC 14066 B/CP IC 1590 8305-204-877 LM 2877 U 351 M IC 1627 8305-314-351 IC 1640 8305-205-125 MC 14526 B/CP IC 1641 8305-205-125 MC 14526 B/CP TL 082 IC 1643 8305-440-082 IC 1650 8305-205-062 MC 14572 B/CP IC 1651 8305-197-426 74 LS 26 IC 1665 8305-440-082 TL 082 T 1514 BC 558 B 8302-200-559 T 1534 BC 550 C 8302-200-554 T 1546 8302-202-543 BC 548 B T 1548 8302-200-551 BC 549 C T 1551 8302-202-543 BC 548 B T 1563 8302-200-559 BC 558 B T 1567 8302-200-517 BC 517 T 1583 BC 548 B 8302-202-543 T 1594 BG 548 B 8302-202-543 T 1608 8302-200-551 BC 549 C T 1613 8302-200-551 BC 549 C T 1623 8302-200-551 BC 549 C T 1629 8302-200-551 BC 549 C T 1668 8302-200-559 BC 558 B T 1669 8302-200-559 BC 558 B T 1674 8302-222-762 BF 761-2 T 1675 8302-222-762 BF 761-2 T 1682 8302-411-760 GF 759-2

GF 759-2

GF 759-2

GF 759-2

Pos. im Schaltplan	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benenn	ung	Description	S 2 8804 (34.1
	- CASE-104	12.03 12.03 13.03	2045E 40 3.0		
NI					
1504 83	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-114	TD 129			
	309-214-139	TD 190 C			
687 83	309-214-139	TD 190 C			
7			X1. XX -		
_			XI I XX I		
516 8	765-098-311	MSW 0207/39KΩ			
	765-098-295	MSW 0207/8,2KΩ			
	765-098-295	MSW 0207/8,2KΩ			
	765-098-284	MSW 0207/3KΩ			
	765-098-117	MSW 0207/68KΩ			
	765-098-117	MSW 0207/68KΩ			
	765-098-283	MSW 0207/2,7KΩ			
	765-098-283	MSW 0207/2,7KΩ			
	700-229-049	B 0207 NB/100Ω			
	700-229-049	B 0207 NB/100Ω			
_>					
4					
1525 8	790-294-135	1 ΚΩ			
	790-294-135	1 ΚΩ			
	790-109-140	2,2ΚΩ			
	790-109-077	470 ΚΩ			
	790-109-077	470 ΚΩ			
					300 . 2

Notizen:					
3 822 DB	J. Prince	PG o r	**************************************	- 318	170 TT
TO SEE CHANGE	- Lucio - Lucio Cim		PAT(100 r 2 10 r 0 10 r		
		social social		anotem ;	ar O
notam 0:		I I			WALKER STATE OF THE STATE OF TH
A/W C6. Vss	Denta Di				
172 58	A Ca.7 Ves Quis	A Par		malem malem ez Văr	01 (C)
100 Sept 28 M	The Date of Paris	-11-63- 			
Jaco T	I I ARTHOUGH TO SERVICE	3 843	Assur Passa		15 Vac
WS.0 L	had Que	THE DAY OF	Part Day	a leaven	Ot @
1	L I I T	Tassar I	T. T. see T. T. see	- San	
WE 1					2.100.200 E&
	(101)				170 6
n 2 3 202		THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN PERSON NAM	The House of T	95.5 SHG .	Com
	1	T T			5-1 VX V3 1-1 V3
		## # * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.750 Pag. 16873	<b>†</b>	
- Design	Dan I	465 13873	2707 17812		791_20 TIG
antz P		S A(SLU 2 30 20 SSF 2) 2 2 25	1.000		
	ESTA BASE	(18) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	fine and		
		1557A 1857A		oven s Ves	S Sm
ma/sm 1,0 as/ 3 Vas		1964 - (\$1.000) 1964 - 1965 -	est of Land		
7				100 mg 10	
				- De 1 2000 By 1 2000	110 173 EE
				50 A88	
- 100	***************************************	10 ms/cm ES ca. 2 Vss	A GOVERNMENT OF THE PARTY OF TH		
e <u>1</u> 20		765 20078	-		STOR AS
		A .			

T 1683

T 1684


T 1685

8302-411-760

8302-411-760

8302-411-760

# GRUNDIG Service Anleitung



### Motoranschluß 27502-061.01

### Kurzbeschreibung

Über das Motoranschluß-Modul werden alle Motoren angesteuert.

Im einzelnen befinden sich folgende Stufen auf dem Modul:

- 1. Bandendabschaltung
- 2. Wickelmotorenansteuerung
- 3. Bremslüftmagnetansteuerung
- 4. Fädelmotorschaltung
- 5. Aufbereitung der Kopfrad-Lagengeberimpulse
- 6. Aufbereitung der Wickelmotoren-Tachoimpulse
- 7. Kopfrad-Kommutierungsschaltung
- 8. Durchschleifinformationen

# Bandendabschaltung (siehe auch Funktionsbeschreibung Bedien-Einheit)

An beiden Bandenden sind Reflektionsfolien aufgedampft. Am Bandanfang ist die Folie oben und am Bandende unten. Über zwei auf der Optokopplerplatte sitzende Photoelemente wird die Information BA oder BE an Kontakt L 3-2 und L 3-3 geliefert. Der Optokoppler für die Bandanfangserkennung schaltet auf "HIGH" und der für Bandende auf "LOW".

Über den OP "BA" (IC 1210) wird der "Schalter B 4" (IC 1220) durchgeschaltet und damit der Scan.-Takt Strb 4 auf AF 5 gelegt und die Ablaufsteuerung erkennt Bandanfang. Am Bandende wird über "BE" (IC 1220) der "Schalter B 3" durchgeschaltet und damit Strb 3 auf AF 5 gelegt. Der AS- $\mu$ C auf dem Bedien-Modul erkennt Bandende.

Mit dem Regler BEA (R 1208) wird die Empfindlichkeit eingestellt

### 2. Wickelmotorenansteuerung

Die Steuerspannungen für die Wickelmotoren M 1 und M 2 an den Kontakten BM 2-7 und BM 2-4 kommen vom AS-µC des Bedien-Moduls. Sie sind vom Cassettentyp, Wickelgröße und der Bandlauffunktion abhängig. Die beiden Schaltungszweige für M 1 und M 2 arbeiten vollkommen identisch. Die OP's M 1 und M 2 im IC 1210 sind als Spannungs-/Strom-Converter ausgelegt, die über die Leistungsendstufen T 1248/T 1251 die Wickelmotoren mit dem nötigen Strom versorgen. Die Endstufen müssen bei A-/W-Funktionen kleinere Ströme liefern als bei Schnellauffunktionen (⟨⟨, ⟩⟩, APF ◀, APF ▶). Deshalb werden die Endstufen mit 12 V oder 20 V versorgt. Die Umschaltung erfolgt dabei mit Hilfe des STK-Befehls der Ablaufsteuerung, der an Kontakt BM 2-3 ansteht.

### 2.1 Umschaltung 12 V/20 V

Bei den Schnellauffunktionen geht der STK-Befehls auf "LOW", T 1245 sperrt, T 1246 schaltet durch und über den ebenfalls durchgeschalteten T 1254 gelangt die  $\pm 20~V_R$ -Spannung an die Emitter der Endstufentransistoren.

### 2.2 Steuerkennlinien-Umschaltung

Durch den geringeren Stromverbrauch bei den A-/W-Funktionen kann auch die Steuerkennlinie der beiden Wickelmotorenstufen "flacher" verlaufen. Eine Umschaltung erfolgt durch die "Schalter B 1 und B 2" (IC 1220), die durch den STK-Befehl ("HIGH") geschlossen sind. Somit werden die Widerstände R 1218/1219 und R 1229 zu den Teilerwiderständen R 1214 und R 1224 parallelgeschaltet.

### 2.3 Kennlinienumschaltung bei Bildsuchlauf rückwärts

Um annähernd gleich Bandzugverhältnisse auch bei Bildsuchlauf rückwärts zu erhalten, muß die Kennlinie für M 1 steiler geschaltet werden. Die dazu nötige Information kommt von der Steuerspannung des Capstan-Motors. Sie wird am Kontakt L 2-3 abgegriffen und an T 1223 gegeben. Bei Bildsuchlauf rückwärts steht dort eine Spannung von ≥ 6 V an, die ausreicht T 1223 durchzuschalten. Der "Schalter B 2" öffnet und damit R 1218/1219 abgeschaltet, die Kennlinie verläuft steiler.

### 2.4 Bandstraffung beim Ausfädeln

Über C 1234, R 1234 und den Dioden D 1217/D 1219 wirkt der Ausfädelbefehl MAUSF auf beide Schaltungen ein. Dadurch wird eine Bandstraffung beim Ausfädeln erreicht.

### 3. Bremslüftmagnetansteuerung

Mit dem Bremslüftmagnet werden die Bandwickel beim Anziehen des Netzrelais freigegeben. Sobald das Netzrelais anzieht liegt die  $+20\,V_R$ -Spannung an der Magnetspule und über den Tauchanker wird der Schalter S 4 betätigt. So liegt der Fußpunkt der Spule nicht mehr an Masse sondern wird über Diode D 1253 auf 15 V geklemmt. Die verbleibenden 5 V erzeugen einen Haltestrom von ca. 80 mA. Gleichzeitig wird über die Diode D 1232 der Einfädelbefehl freigegeben (Sicherheitsfunktion).

### 4. Fädelmotorschaltung

Über die Kontakte BM 2-6 und BM 2-5 werden die Fädelbefehle von der Ablaufsteuerung auf eine Brückenschaltung gegeben. Im IC 1230 sind vier Digitaltreiber, von denen je zwei parallel geschaltet sind. Dadurch kann ein Spitzenstrom von ca. 1,7 A an den Fädelmotor geliefert werden. C 1233 und C 1235 an den Eingängen dienen zur Siebung der Ansteuersignale.

D 1256 - 1259 klemmen Induktionsspitzen des Motors.

## 5. Aufbereitung der Kopfrad-Lagengeberimpulse

Über einen Optokoppler liefert das Kopfrad pro Umdrehung einen kurzen Impuls an Kontakt L 4-2. Die dort anstehenden Impulse schalten T 1264 durch, so daß am Kollektor pos. Impulse von 15  $V_{ss}$  stehen. Diese werden über Kontakt CP 2-1 an das Servo-Modul gegeben.

### 5.1 Kopfradstillstandinformation

Die pos. Impulse am Kollektor von T 1264 werden über C 1265 an T 1268 gegeben. Solange Lagengeberimpulse vom Kopfrad kommen, schaltet T 1268 durch und verhindert so. daß sich C 1268 aufladen kann.

Fehlen die Impulse für länger als ca. 3 sec. (Kopfrad steht), dann sperrt T 1268 und C 1268 lädt sich auf 5 V auf.

Diese Kopfradstillstandsinfo. wird an die Ablaufsteuerung gegeben, die dafür sorgt, daß das Band ausgefädelt wird (siehe Funktionsbeschreibung BM).

### 6. Aufbereitung der Wickelmotoren-Tachoimpulse

Von beiden Wickelmotoren werden über Optokoppler Tachoimpulse abgenommen. Diese steuern jeweils einen aus zwei Transistoren (T 1278/T 1276 und T 1272/T 1271) bestehenden Schmitt-Trigger an. Dadurch werden definierte Schaltzeitpunkte mit hoher Flankensteilheit garantiert. Über zwei Mono-Flip-Flop (IC 1270), die die Frequenz herunterteilen, gelangen die Tachoimpulse an den AS-μC auf dem Bedien-Modul.

### 7. Kopfrad-Kommutierungsschaltung

Die Kopfrad-Kommutierungsschaltung wird benötigt, damit der Kopfradmotor anläuft und mit konstanter Geschwindigkeit weiterläuft. Der Motor ist ein 2-Phasen-Gleichstrom-Motor bestehend aus Stator und Rotor. Der Stator trägt zwei Wicklungen und einen Hallgenerator. Der Rotor ist ein Dauermagnet, auf dem mehrere Polpaare aufgebracht sind. Die 2 Schalttransistoren T 1292/T 1293 werden über die Treibertransistoren T 1291 und T 1294 vom Hallgenerator und von einem Regelverstärker, der auf dem Servo-Modul sitzt angesteuert.

Der Motor läßt sich in zwei Richtungen regeln, d. h. er läßt sich sowohl beschleunigen als auch abbremsen. Die Be-

schleunigung erfolgt über T 1299/T 1292/T 1293 durch Erhöhung der Steuerspannung vom Servo-Modul. Die Steuerspannung wird über Kontakt CP 2-4 zugeführt. Um in die Regelung noch besser eingreifen zu können, wird das Kopfrad zusätzlich noch dynamisch abgebremst. Dazu wird über Kontakt CP 2-2 eine Bremsspannung vom Servo-Modul zugeführt. Zum Abbremsen dient die Bremsschaltung mit T 1287, der von der zugeführten Spannung durchgeschaltet wird und so die EMK des Kopfradmotors kurzschließt. Es wird ein Gegenfeld induziert, welches den Motor abbremst.

### 7.1 Kopfradstillstand beim Senken des Cassettenschachtes

Durch die Luftströmung, die das drehende Kopfrad verursacht, kann es beim Senken des Cassettenschachtes vorkommen, daß sich das Band nicht richtig hinter die Umlenkrollen legt. Deshalb wird das Kopfrad während dessen festgehalten. Vom DTF-Modul kommt an Kontakt BM 2-11 der DTF-Reset-Impuls. Dieser ist während des Abfahrens des Schachtes "LOW" und geht erst beim Einfädeln auf "HIGH". Solange "LOW" ansteht sperrt T 1296 und der Fußpunktwiderstand (R 1296) des Hallgenerators liegt hoch. Es fließt kein Strom und die Treibertransistoren werden nicht angesteuert. Das Kopfrad steht. Erst wenn T 1296 durch "HIGH" des DTF-Reset-Impuls durchschaltet, ist der Kopfradmotor betriebsbereit.

### 8. Durchschleifinformationen

8.1 Die Capstan-Steuerspannungen vom Servo-Modul werden nur an den Capstan-Motor weitergeleitet.

### 8.2 Scan-Takt-Verbindungen

Einmal werden die Fernbedienbefehle von der Fernbedienbuchse an das Bedien-Modul weitergeleitet.

Zum anderen werden die Stellungsinformationen der Laufwerkschalter an die Ablaufsteuerung geliefert (siehe Funktionsbeschreibung der Bedien-Einheit).

Notizen:				
(15,5)				
	的對於			
			2	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				

# Abgleich der Motoranschlußplatte 27502-061.01

Servicearbeiten bei Wechsel: Abgleich Nr. 1

Meßgeräte: Digitalvoltmeter

### Bandendabschaltung

1.1 Cassette einlegen und in Richtung Bandmitte spulen (Reflektionsfolie darf nicht vor den BEA-Optokopplern liegen)

Regler BEA auf max. Widerstandswert stellen Digitalvoltmeter an MP MA 1

Mit Regler BEA (R 1208)

Grundeinstellung:
a) die gemessene Spannung liegt zwischen 2,25 V und 2,75 V; keine Grundeinstellung nötig

b) die gemessene Spannung ist > 2,75 V; mit Regler BEA 2,75 V einstellen

 c) die gemessene Spannung ist < 2,25 V;</li>
 mit Regler BEA 2,25 V einstellen. 1.2 Cassette an Bandanfang spulen (Reflektionsfolie oben)
Mit Regler BEA 3,8 V ± 0,2 V einstellen. Dabei das Band mehrmals hin und her spulen, damit das Band straff vor den Optokopplern zum Liegen kommt.

1.3 Cassette wenden und an Bandende spulen (Reflektionsfolie unten).

 a) die gemessene Spannung ist ≤ 1,4 V; der Abgleich ist beendet.
 Funktionskontrolle durchführen.


b) die gemessene Spannung ist
 ≥ 1,4 V;
 mit Regler BEA 1,2 V ± 0,2 V
 einstellen. Dabei ebenfalls das
 Band mehrmals hin und her
 spullen.


Funktionskontrolle durchführen.


Durch die Abgleichreihenfolge ist gewährleistet, daß die Toleranzen der Optokoppler ausgeglichen werden.

### Bandzug-Einstellung


siehe Service-Anleitung 2x4 super mech. Teil, Kapitel 12.1., Pkt. ⑤ – ⑦







ERSATZ	TEILLISTE	LIST OF SPARE-PARTS	Motor- anschlußplatte (27502-061.01)
Pos. im Schaltplan	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description



Pos. im Schaltplan	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	11 25 30 37	Benennung	Descri	iption
D 1319 8309  R 1206 8769 R 1207 8769 R 1208 8799 R 1209 8769 R 1210 8769 R 1218 8799 R 1232 8730 R 1246 8730 R 1255 8311 R 1286 831	9-214-219 9-214-219 5-099-663 5-099-649 1-309-051 5-099-663 1-309-026 0-019-211 1-200-061 1-200-061 1-200-061 1-2019-017	TD 018 TD 018  MSW 0207/3908 MSW 0207/1008 10 KΩ MSW 0207/1008 MSW 0207/3908 25 KΩ DW 1W/2,7 Ω/9 DW 1W/2,7 Ω/9 PTC 2,3Ω PTC 2,3Ω DW 1W/1Ω/5%	Ω Ω 5%		349-75 SERVICE
Notizen:			200 - 200 -	1 01-00	30.00°
Temperature I	1 8 555 J	Part of the state	The Secretary Secretary Control of the Secreta		
2009H1 325 1	tooner aes ro	MARKET OF AREA	PSS		
CONTRACTOR OF	SOCIAL TESTS	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	855	2.00	
		HE	M4 U/0 ascin 25512 Val	100	- SUPPRE-
	03.01	3 8H 35 (	Notes May 1 and 1	250 250 1 1 350 5-12 1	CHARLES THE STREET
915	MALE AND	N. Service and	980 98 0 800 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Total Contract	TOP
	and Y J	B + 41	FIGURE AND AND	1-43 5-2	Mentre Motro
			2 548 C	S-2    S-2  	100
(A) -	Other Section (Section (Sectio	1973 950	0%(3) 0%(3) 0		941 T 100
85, 328			D S S SN PISSEN OF STREET	5-11	
	D-1 - 1 - 1	159 (18 ) 159 (18 )	5 895 38 D 895 38 D 895 38		104
H-3 528 58 Califold	10-0	En l	ren d		201 48 100 201 98
	ara D		ar ar	D06250	

# GRUNDIG Service Anleitung



### Modulator 27500-002.01

### **Funktionsbeschreibung**

Im Modulator werden Video- und Audiosignale in einen modulierten UHF-Träger umgesetzt (Zweiseitenbandbetrieb), dessen Trägerfrequenz zwischen den Kanälen 32 und 43 stufenlos einstellbar ist.

Zudem wird das Antennensignal in einem Breitbandverstärker verstärkt und an das FS-Gerät und das VCR-Empfangsteil geleitet. Der VCR-HF-Träger wird in diesen Verstärker weitgehend rückwirkungsfrei eingekoppelt und kann ebenfalls vom FS-Gerät (und auch vom VCR-Empfangsteil) empfangen werden.

### FM-Modulation des Audiosignals

Über den Audioeingang gelangt das Audiosignal vom Tonbaustein an den Verstärker Tr. 05. Im Basiskreis dieses Transistors wird die Preemphasis mit C 3/R 3 durchgeführt. Das verstärkte Audiosignal steuert über R 12 die Kapazität der Variocapdiode Di. 18. Der induktive Dreipunktoszillator (Tr. 15) verändert dadurch seine Grundfrequenz von 5,5 MHz im Rhythmus des Audiosignals. Die frequenzmodulierte Schwingung addiert sich über R 17, das Oberwellenfilter und R 18 zum schwarzwertgesteuerten Y-Signal.

### Schwarzwertsteuerung des FBAS-Signals

Vom Y-Baustein bzw. Chromabaustein wird das FBAS-Signal an den Videoeingang des VCR-Modulators gegeben. Über den Emitterfolger Tr. 04 und C 23 liegt das Videosignal an der Basis des Tr. 32 und an der Schwarzwertdiode Di. 28. Der negativ gerichtete Synchronboden wird einem mit R 28 einstellbaren, temperaturkompensierten Gleichspannungswert unterlegt. Tr. 32 koppelt das Signal an den Spannungsteiler R 34/36, es addiert sich der frequenzmodulierte Tonträger mit 5,5 MHz Mittenfrequenz und das Signal-gemisch steuert den UHF-Modulator an.

### **UHF-Oszillator und -Modulator**

Der UHF-Oszillator Tr. 79 kann mit der einstellbaren Gleichspannung an der Variocapdiode Di. 72 verstellt werden. Seine Grundfrequenz (K 36 = 591,25 MHz) ist von K 32 bis K 43 kontinuierlich durch einen Regler einstellbar, der ohne Eingriff in das Gerät betätigt werden kann. Durch diese Maßnahme kann Ortssendern ausgewichen werden.

Der Oszillator Tr. 79 erzeugt den HF-Träger für den Brükkenmodulator, der über den Übertrager Ü 2 lose angekoppelt ist.

Die Brückenschaltung mit C 69, der trimmbaren Kapazität 9244-906, den Dioden Di. 63 und Di. 66 (die nach Kapazitätsverlauf in Sperrichtung und Strom/Spannungsverlauf in Durchlaßrichtung gepaart sind), und den Kapazitäten C 63 und C 66 moduliert die Trägerfrequenz vom Oszillator mit dem Videosignal.

Zunächst weisen die Dioden durch die Vorspannung über R 62 bzw. R 66 einen gleichgroßen differentiellen Widerstand auf. Bei richtiger Einstellung des Trimmers 9244-906 steht am Brückennullpunkt keine HF-Spannung.

Über die Widerstände R 63 und R 64 werden die Dioden jetzt vom Videosignal (mit dem aufaddierten 5,5 MHz-Tonträger), dem eine negative Gleichspannung in der Schwarzwertstufe unterlegt wurde, aus der Symmetrie gefahren. Die negativste Spannung liegt während des Synchronimpulses an den Dioden. Di. 63 wird zu diesem Zeitpunkt einen geringen, Di. 6 einen hohen, differentiellen Widerstand aufweisen. Die HF-Spannung am Nullpunkt wird auf den Maximalwert steigen. Im Videosignal folgt nun die hintere Schwarzschulter, deren Signalwert positiver als der Synchronboden ist. Der Ri von Di. 63 wird höher, der von Di. 66 niedriger, die HF-Spannung am Nullpunkt wird geringer. Die geringste HF-Spannung wird beim Weißwert des Videosignals auftreten. Nun ist zu berücksichtigen, daß sich zum gesamten Videosignal noch der 5,5 MHz Tonträger addiert. Zur störungsfreien Übertragung dieses Signals muß ein Restträger verbleiben, der nicht vom Videosignal moduliert ist. Dieser Restträger kann mit dem Schwarzwertregler R 28 eingestellt werden. Setzt man eine konstante Videoamplitude voraus, so wird sich bei Veränderung des Gleichspannungswertes am Synchronboden, z. B. in positive Richtung, das gesamte Videosignal näher an die Nullinie schieben. Der HF-Rest zwischen maximaler Weißamplitude und dem Nullwert wird kleiner, bis schließlich die Nullinie vom Weißwert erreicht ist.

Damit kein Intercarrierbrummen im FS-Gerät auftritt, erfolgt die Einstellung des Restträgers auf 20%.


### Breitbandverstärker

Von der Eingangsbuchse gelangt das Antennensignal über den 45 MHz-Hochpaß C 41/L 4 und C 42/L 5 an die Basis des Tr. 46. Im Basiskreis liegen Saugkreise für UKW (L 3/C 43) und den Taxifunk mit 145 MHz (L 6/C 44).

Der Verstärker Tr. 46 weist durch die Emittergegenkopplung und einen hohen Kollektorstrom, besonders im Band I, eine gute Kreuzmodulationssicherheit auf. Über C 48, R 48 und C 51, wird die zweite Verstärkerstufe Tr. 47 angesteuert, die ebenfalls mit Emittergegenkopplung (Band I - III) und hohem Kollektorstrom betrieben wird. Das Signal gelangt an den Verteiler R 54/R 56 und R 58/R 57, der es an das VCR-Empfangsteil bzw. an das FM-Gerät (HF-Ausgangsbuchse) leitet

Das VCR-eigene HF-Signal vom Modulator wird rückwirkungsfrei zum Antennensignal addiert. Der bifilar gewickelte Übertrager Ü 1 leitet es an die Basis des Tr. 47 sowie über R 48 an C 48 und gegenphasig über C 50 und R 49 ebenfalls an C 48. Die Einstellung von R 50 mit L 7 wird so vorgenommen, daß sich an C 48 die Spannungen gegenseitig aufheben. Man erreicht auf diese Weise eine Dämpfung von 60 dB, die durch die Rückflußdämpfung des Tr. 46 noch vergrößert wird.

Die Störstrahlung an der Antennenausgangsbuchse liegt bei ca.  $5\,\mu V$  und unterschreitet somit den zulässigen Störpegel von 10  $\mu V$  erheblich. Der Breitbandverstärker wird mit der  $+15\,V_D$ -Spannung versorgt und arbeitet auch bei abgeschaltetem Gerät.



# Abgleich des Modulators 27500-002.01

Servicearbeiten bei Modulwechsel: Nur wenn erwähnte Störungen auftreten sind die Abgleiche mit den Lfd. Nr. 1, 2 durchzuführen.

FS-Gerät auf Recorder abstimmen (Werkeinstellung K 36). Allg.:

Sollten jetzt Störungen (Moiré, Schlangenlinien) am FS-Bildschirm auftreten, so kann die Oszillatorfrequenz des UHF-Modulators zwischen K 32 und K 43 variiert werden und damit die Störung beseitigt werden.

### Manaleinstellung


Wiedergabe einer bespielten Cassette (z. B. beigepackte Cassette) Regler KE (R 143) an der Geräterückseite verdrehen. Drehung im Uhrzeigersinn ≙ höherer Kanal. FS-Gerät auf neuen Kanal nachstimmen. Vorgang solange wiederholen, bis am FS-Bildschirm keine Störungen mehr zu sehen sind.

#### Hinweis:

Nur bei Störung wie Übersteuern oder Intercarrierbrumm, den Restträger verstellen (Werkeinstellung 20%)


### 2 Restträger

Sendernormtestbild. Wiedergabe einer Eigenaufnahme. Regler RT (R 28) an der Geräterückseite nach subjektiv bester Bild- und Tonqualität des Fernseh-Gerätes einstellen.



27/4/2014


### Lötseite



Bestückungsseite


RT RESTRAEGER


KE KANALEINSTELLER





Allbereichstuner 29500-029.90/.01 29500-029.95/.05 (ITALIEN-AUSFÜHRUNG, ANGABEN IN KLAMMERN)





## ZF 27502-058.01

#### **Funktionsbeschreibung**

Das ZF-Signal vom Tuner gelangt über eine abgeschirmte Leitung auf die Basis des Transistors T 2302. Der verwendete Typ (BF 324) ist ein Hochstromtransistor mit linearer Kennlinie und ist deshalb besonders kreuzmodulationsfest. Die Spule L 2305 im Kollektorkreis bildet mit

der Eingangskapazität des Oberflächenwellenfilters OFW 361 G einen breitbandigen, auf ZF-Mittenfrequenz (ca. 36 MHz) abgeglichenen Schwingkreis. Das Oberflächenwellenfilter übernimmt die gesamte Bild-ZF-Selektion.

Nach dem OFW folgt der IC TBA 1440 G (IC 2311) mit regelbarem Breitbandverstärker, trägergesteuertem Synchrondemodulator, Spitzenwertregelung sowie einem Videoverstärker mit pos. und neg. Videoausgang.

An PIN 11 (IC 2311) steht das demodulierte Videosignal mit negativ gerichtetem Synchronsignal zur Weiterverarbeitung im Y-Modul zur Verfügung.


Über C 2320 und R 2320 gelangt das neg. Videosignal auf den Keramikschwinger SFE 5,5, der das 5,5 MHz-Intercarriersignal herausfiltert und an Pin 14, IC 2221 (TBA 120 T) weitergibt. Im IC 2221 wird das Ton-ZF-Signal in einem achtstufigen FM-Verstärker begrenzt und dem für einen Keramikphasenschieberkreis ausgelegten Koinzidensdemodulator zugeführt.

Das NF-Ausgangssignal des Demodula-

tors wird verstärkt und an den IC-Ausgang (PIN 8) gegeben. Von da gelangt das Signal über den Kontakt 11 des ZF-Moduls an das Ton-Modul.

An den Videodemodulatorkreis schließt sich das IC 2351 (SN 29767 NA) an. Es enthält einen mehrstufigen Begrenzerverstärker und einen synchr. Koinzidenzdemodulator. Den Demodulatorkreis bildet das Filter F 2354. Mit der Spule im Filter wird der Kreis auf die Bild-ZF von 38,9 MHz abgeglichen. Die Schaltung arbeitet als Phasendiskriminator und liefert bei Frequenzabweichungen von der Sollfrequenz (38,9 MHz) eine pos. bzw. neg. Regelspannung an die Gegentaktausgänge PIN 8 und 9. Diese Regelspannungen werden an das Suchlauf-Modul gegeben und dazu verwendet, die Tunerabstimmspannung zu verkleinern oder zu vergrößern. Dadurch schwingt der Tuneroszillator tiefer oder höher und somit verändert sich die Differenzfrequenz zwisschen Oszillator- und Senderfrequenz (= Bild-ZF).

Mit Hilfe der Kapazitätsdiode D 2356 kann man den Demodulatorkreis manuell verstimmen und damit ist die Möglichkeit der Feinabstimmung auf individuell besten Bildeindruck gegeben.



Global electronic heritage manuals

ZF 27502-058.01

Servicearbeiten bei Wechsel: Abgleich Nr. 1 und 2

Meßgeräte: Voltmeter, Oszilloskop

### Ausgangsamplitude


Oszilloskoptastkopf an Kontakt 2 der

Sendernormtestbild

Aufnahme

Mit Regler RA (R 2323) die FBAS-Amplitude auf 1,5 V<sub>ss</sub> einstellen.





#### Regelspannungsverzögerung


Voltmeter an Kontakt 6 der ZF Sendernormtestbild eines hohen UHF-Senders.

Aufnahme

Regler RV (R 2328) im Uhrzeigersinn auf Anschlag stellen.

Antennensignal soweit abschwächen,

bis das Bild noch nicht verrauscht ist. Regler soweit zurückdrehen, bis der Regeleinsatz beginnt (von 9 V ungeregelt auf ca. 8 V geregelt).



25 ΚΩ

3 ΚΩ

otizen:		
	4	
- province TOTAL		State Color
	10 m	200
		TAID
	200 年	
HH 20 340 22		
ter terminal later later		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SUDATION POR	3 9 55 885 3
De		125 12 125
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Land State of the Land	56	
		88 200 80
	Control C	Next street set, or
IIII/EUUESE A	ANTON S	ONTERSOLUTION AT THE CONTROL OF THE
	Section 1	(963) — []—
		Maga

8790-009-055

R 2328 8790-209-004

www.freeservicemanuals.info

# GRUNDIG Service Anleitung



# Suchlauf 27502-057.01

### **Funktionsbeschreibung**

#### 1. Allgemeines

Das Suchlauf-Modul versorgt den Tuner mit den Steuerspannungen, die zur Anwahl von Fernsehsendern nötig sind: Abstimmspannung und die drei Bandwahlspannungen.

Bei eng aneinanderliegenden Kanälen bzw. bei ungünstigen Empfangsbedingungen kann es erforderlich werden, die Sender anders als auf eine ZF-Frequenz von 38,9 MHz abzustimmen. Dies ermöglicht die ebenfalls vom Suchlauf-Modul erzeugte Feinabstimmspannung, die dem ZF-Modul zugeführt wird.

Eine AFC sorgt für immer gleichbleibenden Abstimmzustand. Zur Erleichterung der Belegung der 32 Programmspeicherplätze mit Kanälen dient der autom. Suchlauf, der mit den Disrkiminator- und Referenzspannungen aus dem ZF-Modul und den Zeilen- und Synchronimpulsen aus dem Chroma-Modul gesteuert wird. Die Daten für Programmwahl und Start des Suchlaufes in einem bestimmten Bandbereich erhält das Suchlauf-Modul vom Bedien-Modul.

# 2. Datenaustausch zwischen $\mu$ C und Steuer-IC (Abb. 3)

Das Steuer-IC (IC 370) erhält vom Bedien-Modul folgende Informationen:

- 455 kHz-Takt
- Clock-Takt zur Synchron-Datenübertragung
- Daten, sie beinhalten Informationen über Bandwahl, Suchlauf (Grob- oder Feinschritte) und einen IC-Anwahlcode.
- T/R 
   bei "HIGH" werden Daten ins Steuer-IC eingelesen. Bei "LOW" aus dem IC ausgelesen.

Der Steuer-IC verarbeitet diese Informationen und gibt seinerseits folgende Befehle aus:

#### 2.1 Bandwahl und Suchlaufstart

Je nach Bandwahl geht PIN 17, 18 oder 19 auf "LOW" und über die Inverter (T 370, 371, 372) gelangt "HIGH" an den zugehörigen Tunereingang. Der Tuner wird somit auf UHF oder VHF (Band I oder III) geschaltet.

#### Bandwahltabelle (IC 370):

Band	PIN 17	PIN 18	PIN 19
UHF	L	н	Н
VHF Band I	Н	L	н
VHF Band III H		L	L

Der "SM"-Ausgang des Steuer-IC (Pin 6) geht dabei auf "HIGH".


# 2.2 Erzeugung der Abstimmspannung

Im TMS 3756 wird die Abstimmspannung digital in Form von 15 V-Rechtecksignalen mit unterschiedlichen Tastverhältnissen erzeugt. An den Ausgängen AN 1 und AN 2 stehen diese Signale an und werden an das AFC-IC (IC 380) gegeben. Im SN 29784 wird daraus eine Analogspannung von 0 - 33 V erzeugt, die dem Tuner als Abstimmspannung zugeführt wird. Dabei liefert AN 1 Grobschritte und AN 2 Feinschritte.

#### 2.3 Suchlauf-Stop

Wenn nun beim kontinuierlichen Erhöhen der Abstimmspannung in Grobschritten (AN 1) die Nähe eines Senders erreicht wird, dann zeigt der Diskriminator IC im ZF-Modul eine bezüglich der Referenzspannung negative Diskriminatorspannung, die wieder positiver wird, je geringer die Ablage der ZF-Frequenz im Soll von 38,9 MHz wird (Abb. 1).


Abb. 1 Diskriminator und Referenz-Kurve



Bis zum ersten Stoppunkt läuft der SL in Grobschritten (AN 1). Ist der Punkt erreicht (bei  $U_{Diff}=-2,1\,V$ ), dann läuft der SL nur noch in Feinschritten (AN 2) bis zum 2. Stoppunkt (bei  $U_{Diff}=-0,7\,V$ ). Die Informationen über die jeweils bestehenden Zustände liefert das AFC-IC über das Stop/AS-Signal an das Steuer-IC (siehe Abb. 3). Dann fragt das AFC-IC nach Koinzidenz (Senderkennung) ab. Steht "HIGH" an PIN 4 (IC 380) wird vom Chroma-Modul ein Sender erkannt. Zudem wird das SM-Signal auf "LOW" gesetzt und die AFC eingeschaltet.

#### 2.4 Abspeichern

Durch Betätigen der Speichertaste werden die so erhaltenen Daten in das Speicher-IC SM 586 eingelesen und festgehalten. Die Steuerung übernimmt ebenfalls der  $\mu$ C auf dem Bedien-Modul, indem er einen entsprechenden Datenbus aussendet. Nach dem Speichern wird zur Kontrolle der Wert wieder ausgelesen und zum  $\mu$ C zurückgesendet. Ein Sender ist abgespeichert. Bei Programmaufruf durch Wählen einer Programm-Nummer werden die Daten aus dem Speicher-IC geholt und über den  $\mu$ C an das Steuer-IC gegeben, welches die nötigen Informationen weiterleitet.



www.freeservicemanuals.info





Abb. 3 Funktionsschaltbild Suchlauf



(IC 379):


PIN 17 PIN 18 PIN 18

L H H
L H
H L L H

27/4/2014

1	27502-057.01	Suchlauf-Modul kpl.	
	7		
1C 360 1C 370 1C 380	8305-160-586 *8305-307-156 *8305-200-148	SM 586 (MOS=Vorschrifter TMS 3756 NL (MOS=Vorschr SN 29784 N	
T 359 T 362 T 370 T 371 T 372 T 373 T 374	8302-202-543 8302-200-559 8302-202-560 8302-202-560 8302-202-560 8302-200-559 8302-202-543	BC 548 B BC 558 B BC 558 C BC 558 C BC 558 C BC 558 B BC 558 B	
T 377	8302-200-516	BC 516	
D 351 D 352 D 353 D 361	8309-214-219 8309-214-219 8309-214-219 8309-701-072	TD 018 TD 018 TD 018 BZX 83/C4/V7	

Notizen:			2	27/4/2014
A STREET, A			15,00	252.00
		19	- N - C	SELAY THO
	12018	SE	24 AF 1	817 .790
Das Das			acres of	196.0
Little bers			1 51	781-9060
			255 P	
	BOX PS	R 412 28	100 U	
1024	à mura			
			905A	
	-	4444 - 4	-	
	The state of the s	SALES OF	#1.5 18:3	
			, K.	



BC 548 B

BC 558 B

BC 558 C

BC 558 C

BC 558 C

BC 558 B

BC 548 B

BC 516

TD 018

TD 018

TD 018

BZX 83/C4/V7

Notizen:		27/4/2014
		10320
		200
	81007 B C SIANT	181_70
lean Other		100
La page		C - 201-9880
A 1761		9CD6
	2 05 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	(3 ° 5 3° (° ) ) + (° )   (° )	
		C   BRING
	Tener is the second of the sec	
	<b>a</b> =	

T 359

T 362

T 370

T 371

T 372

T 373

T 374

D 351

D 352

D 353

8302-202-543

8302-200-559

8302-202-560

8302-202-560

8302-202-560

8302**-**200**-**559 8302**-**202**-**543

8302-200-516

8309-214-219

8309-214-219

8309-214-219

D 361 8309-701-072



VIDEO 27502-053.01

# Funktionsbeschreibung

# 1. Aufnahme des Y-Signals

Das im ZF-Modul demodulierte FBAS-Signal gelangt an Kontakt 23 des Y-Moduls. Von da über den Spannungsteiler R 877/875 und C 875 an den im IC 860 befindlichen Schalter S 1.

Bei AV-Aufnahme kommt das FBAS-Signal über die AV-Buchse an Kontakt 29. Von dort weiter über C 864 und R 864 ebenfalls an den Schalter S 1. Der Umschalter wird von der AV-Schaltspannung (Kontakt 31) gesteuert und legt damit fest, welches Signal verarbeitet wird.

Das geschaltete FBAS-Signal wird im IC 860 verstärkt und über den Schalter S 2 an PIN 18 wieder ausgegeben. Der Schalter S 2 wird von der Spannung +W 15 V gesteuert, d. h., wenn der Recorder in Wiedergabe steht, schaltet er das FBAS-Signal ab und legt PIN 18 an Masse. Dadurch kann ein evtl. anstehendes FBAS-Signal vom ZF-Modul oder der AV-Buchse nicht stören.

Von PIN 18 IC 860 gelangt das Signal über den Emitterfolger T 834 einmal an Kontakt 16, wo es für das Chroma-Modul zur Verfügung steht und zum anderen an den Aufnahmetiefpaß L 835/837/839. Der Tiefpaß senkt alle Frequenzen über 3,1 MHz ab, also auch das Chroma-Signal (4,43 MHz-Träger). Die folgende Schaltdiode D 844 ist durch die Ausgangsspannung des IC's, die nur bei Aufnahme vorhanden ist, durchgeschaltet. So gelangt das Y-Signal über den Emitterfolger T 848, die beiden Laufzeitleitungen und C 849 an PIN 12 des IC 860.

#### 1.1 Aufbereitung des Y-Signals im IC 860

Von PIN 12 kommt das Signal an einen Vorverstärker, an dem die Klemmstufe und Weißwertregelung angreifen. Die Klemmstufe wird vom Synchron-Signal, welches auf dem Chroma-Modul aufbereitet wird, angesteuert. Das geregelte und synchrongeklemmte Y-Signal wird anschließend verstärkt und über einen Emitterfolger an PIN 6 ausgegeben.

Zum anderen gelangt es an eine Additionsstufe. Hier werden das Y-Signal und das Chroma-Signal, welches an PIN 16 vom Chroma-Modul eingespeist wird, addiert.

Das so wieder entstandene FBAS-Signal wird für den Modulator bzw. die AV-Buchse benötigt, um das Aufnahmebild kontrollieren zu können (E-E-Betrieb). Das FBAS-Signal wird für beide Fälle getrennt verstärkt. An den Modulator wird es schließlich über PIN 17, C 878 und Kontakt 27 ausgegeben. Für die AV-Buchse dagegen erfolgt noch eine Verriegelung. Dazu dient der Schalter S 3, der von einer Umschaltlogik gesteuert wird. Bei AV-Aufnahme legt der Schalter S 3 den PIN 15 des IC 860 an eine positive Spannung, damit wird der folgende Transistor T 871 gesperrt und der AV-Aufnahmeweg von Kontakt 29 des Moduls ist frei. Bei "HF"-Aufnahme gelangt das FBAS-Signal von PIN 15 des IC 860 über T 871 und Kontakt 29 an die AV-Buchse.

# 1.2 Preemphasis, Weißbegrenzung und FM-Modulator mit IC 900

Von PIN 6 des IC 860 gelangt das Y-Signal an einen 4,43 MHz-Trap, der Farbreste unterdrückt und von dort an IC 900 (PIN 2). Das anstehende Signal wird nochmals geklemmt und die hohen Frequenzen im Y-Signal werden angehoben (Preemphasis).

Mit Hilfe des Reglers WB (R 903) werden die durch die Preemphasis erzeugten Spitzen beidseitig abgeschnitten.

Über den Weißwertregler WW (R 909) kommt das Signal an den FM-Modulator (spannungsgesteuerter Oszillator). Die Schwingfrequenz des Oszillators wird vom Pegel des Y-Signals gesteuert, wobei die Gleichspannung im Synchronwert den Oszillator auf 3,4 MHz zieht. Die max. Weißamplitude ohne Preemphasisspitzen ist so eingestellt, daß der Oszillator auf einer Frequenz von 4,7 MHz schwingt. Mit Regler SFM (R 894) wird der Oszillator auf Symmetrie abgeglichen. Das FM-Signal durchläuft anschließend eine Begrenzerstufe und eine Verstärkerstufe und steht an PIN 17 zur Weiterverarbeitung in der Aufsprechendstufe bebeit. An PIN 16 des IC 900 gelangt der RE-Impuls vom DTF-Modul. Er bewirkt, daß bei Aufnahme, während der Zeit, in welcher der Tracksensingburst gelesen wird, die FM ausgetastet wird und damit keine Störungen verursacht werden.

#### 1.3 Y- und Chroma-Aufsprechstufe

Von PIN 17 des IC 900 und über den Regler AY (R 918), der zur Einstellung des Y-Aufsprechstromes dient, gelangt die FM zur Aufsprechstufe (T 929/T 930). Von da aus über C 929/C 931, R 931 und Kontakt 34 des Y-Moduls an den Kopfverstärker. Über Kontakt 35 kommt das auf 625 kHz umgesetzte Chromasignal an die Gegentaktschaltung aus T 934/T 935. Von dort über C 932 und R 928 ebenfalls an Kontakt 34, wo es zusammen mit dem Y-Signal aufgesprochen wird.


#### 2. Wiedergabe des Y-Signals

### 2.1 Verzögerungsschaltung bei Standbild und Zeitlupe

Am Anfang des Wiedergabeweges liegt eine Verzögerungsschaltung. Diese bewirkt, daß Bildsynchronisationsfehler (Bildspringen in vertikaler Richtung), die bei Standbild und Zeitlupe am FS-Bildschirm sichtbar werden können, zum größten Teil ausgeglichen werden. Die Bild-Synchronisationsfehler entstehen dadurch, daß bei Standbild ein Kopf oder bei Zeitlupe zeitweise beide Köpfe zu früh in das Band eintauchen und der auf dem Band befindliche Bildimpuls entsprechend früher gelesen wird.

Um dies auszugleichen verwendet man eine Verzögerungsschaltung, bestehend aus der Verzögerungsleitung GV 11 und dem Analogschalter im IC 731. Der Schalter wird bei

Standbild und Zeitlupe von Schaltimpulsen des DTF-Moduls über Kontakt 3 des Y-Moduls angesteuert.



Der Schalter wird somit wechselweise umgeschaltet.

Das FM-Signal vom Kopfverstärker gelangt an Kontakt 9 des Y-Moduls. Von dort einmal direkt an den Schalter im IC 731 (PIN 7). Zum anderen über einen Verstärker (IC 705) und die Verzögerungsleitung GV 11 ebenfalls an den Schalter (PIN 4). Über die GV 11 wird das FM-Signal vom Band um 1 Zeile verzögert. An PIN 7 des IC 705 befindet sich eine Frequenzgangkorrekturschaltung, welche die Übertragungsbandbreite des verzögerten Signalweges vergrößert. An PIN 8 von IC 731 steht dann das korrigierte FM-Signal zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

#### 2.2 Wiedergabe

Bei Wiedergabe wirkt die Verzögerungsschaltung nicht, denn der Schalter wird nicht angesteuert, er verbindet so immer PIN 7 und 8 des IC 731.

Vom Kontakt 9 des Y-Moduls kommt das FM-Signal über C 701, den Schalter im IC 731 und die Farbhilfsträgersperre L 721, L 724 an den Eingang des FM-Verstärkers im IC 731. Im IC 731 wird eine Regelspannung durch Spitzenwertgleichrichtung erzeugt und die Gesamtverstärkung des FM-Verstärkes festgelegt. Das verstärkte FM-Signal wird am PIN 1 abgenommen und über C 772 dem Begrenzerverstärkereingang im IC 783 (PIN 5) zugeführt. Gleichzeitig werden vom IC 731 Einbrüche (Drop-outs) im FM-Signal erkannt. Für die Dauer des Einbruchs gibt IC 731 am PIN 10 einen Kennimpuls aus, mit dem die Drop-out-Kompensation eingeschaltet wird. Die Ansprechschwelle kann mit R 723 eingestellt werden. Im IC 783 wird das FM-Signal begrenzt und demoduliert; am PIN 16 steht das demodulierte BAS-Signal. Die Reste des frequenzmodulierten Trägers werden in einem Tiefpaß L 791 - L 795 abgesenkt.

Das BAS-Signal steuert nun den Eingang eines elektronischen Schalters im IC 783 an, der bei Drop-outs anspricht. Liegt kein Drop-out vor, so ist über den elektronischen Schalter PIN 7 mit PIN 8 verbunden, das BAS-Signal steuert über R 796 und C 796 einen Verstärker im IC 783 an, dessen Eingang am PIN 3 liegt.

R 798/C 798 bilden die Deemphasis. Das verstärkte BAS-Signal gelangt vom PIN 2 zum Eingang der Crispening-Schaltung.

### 2.2 Umlaufender Drop-out-Kompensator

Tritt ein Drop-out auf, so wird an dieser Stelle ein Einbruch im FM-Paket zu erkennen sein. Der Drop-out-Kompensator setzt während des Drop-outs den entsprechenden Anteil der vorhergegangenen Drop-out-freien Zeile ein.

Liegt kein Einbruch im FM-Paket vor, so wird das FM-Signal wie beschrieben demoduliert und steht am PIN 2 des IC 783 zur Verfügung. Gleichzeitig wird im IC 741 das FM-Signal, welches vom PIN 1 des IC 731 abgenommen wird, über den elektronischen Schalter PIN 7 - 8 geleitet und steuert die Ultraschallverzögerungsleitung GV 8 (64 μs) an. Das verzögerte FM-Signal wird auf den Begrenzungsverstärker im IC 741 (PIN 5) gegeben. Am PIN 16 steht das um 64 μs verzögerte, demodulierte BAS-Signal, welches nun mit dem 2,5 MHz Tiefpaß von den FM-Resten befreit wird und den elektronischen Schalter im IC 783/PIN 9 ansteuert.

Tritt ein Einbruch in der Hüllkurve des FM-Paketes auf, werden die elektronischen Schalter in den IC's durch den Drop-out-Kennimpuls vom IC 731 umgeschaltet. Am PIN 2 des IC 783 steht das um eine Zeile verzögerte drop-out-freie BAS-Signal. Wenn die Dauer des Drop-outs kürzer als 64 µs ist, kippt der elektronische Schalter vor Ablauf einer Zeile in die Ausgangsstellung zurück und am PIN 2 des IC 783 steht wieder das originale BAS-Signal.

Bei Drop-outs, die länger als  $64\,\mu s$  dauern, wird der umlaufende Drop-out-Kompensator wirksam. Im IC 741 wird vom PIN 12 das begrenzte, um  $64\,\mu s$  verzögerte FM-Signal vom integrierten Verstärker an den elektronischen Schalter (PIN 9) geleitet. Während eines Drop-outs wird also der Verzögerungsleitung immer das gleiche drop-out-freie Signal angeboten, da das drop-out-behaftete FM-Signal am PIN 7 abgeschaltet ist. Die Verzögerungsleitung wird das bereits verzögerte Signal nochmals verzögern, dem Demodulator wird also immer die Zeile angeboten, die vor dem Drop-out vom Band abgetastet wurde.

Erst am Ende des Drop-outs schalten die elektronischen Schalter zurück und am PIN 2 des IC 783 liegt das originale BAS-Signal. In diesem Moment wird auch der Verzögerungsleitung das jetzt drop-out-freie FM-Signal vom Band angeboten. Durch den Umlauf immer derselben Zeile im IC 741 verschlechtert sich der Störabstand und die Bandbreite der umlaufenden Zeile von mal zu mal.


# 2.3 Crispening-Schaltung


Vom PIN 2 des IC 783 wird die erste Differenzierstufe T 801 angesteuert. Mit Hilfe der Diode D 800 wird das BAS-Signal so geklemmt, daß die Crispening-Schaltung für den Synchronimpuls nicht wirkt. Damit erfolgt zur Zeit des Synchronimpulses keine Erhöhung der Trägerreste und des Rauschpegels, was bei Wiedergabe auf dem FS-Bildschirm zum Zittern senkrechter Kanten führen könnte. Das differenzierte Signal wird über die D 802/803 rauschbegrenzt. Über C 805 wird die 2. Differenzierstufe T 806 angesteuert, von dessen Droup das zweifach differenzierte Signal über die Phasendrehstufe T 815 zum Y-Signal addiert wird. Das Y-Signal selbst gelangt über den Tiefpaß R 823/C 823 sowie R 824/R 854 und die Schaltdiode D 853 einmal über T 850 und Kontakt 24 an das Chroma-Modul, zum anderen über den Regler YA (R 853), mit dem die Y-Amplitude eingestellt wird, an die Basis von T 848. Von da weiter wie bei Aufnahme über die beiden Laufzeitleitungen an das IC 860 (PIN 12). Im IC verstärkt und mit Chroma addiert steht das FBAS-Signal an PIN 17 und PIN 15. Von PIN 17, C 878 und Kontakt 27 geht es an den Modulator (HF-Wiedergabe) und von PIN 15 über T 871 und Kontakt 29 an die AV-Buchse (AV-Wiedergabe). Mit dem Klarzeichnungsregler (R 145), der sich an der Gerätevorderseite befindet, läßt sich die Bildschärfe bei Wiedergabe verändern.

Notizen:												
							98	nägaus-	bau -ni	einetech	d Steue	nu -aluqn
				61.F 25		Š				3		
								9 ye				
										1		
						L.,	6		88172			
				4			S X X S		1400 M	AHOIZ.	-2104	
				127.0			10 X X		70 29 50 28	61 25 30	70 20 30	
							1			-		
											TH SALES	
	1 2 2						-		100	le E		
		4 4			¥ ±	A H B 2	60	-	8	8	13	
	-	19				12				30	E	
165			Lik			8.				E		
											74	

# Blockschaltbild VIDEO

Impuls- und Steuerbefehlein- und -ausgänge





**⊘** Y-Amplitude Drop-out

Drop-out-Cassette einlegen

Viedergabe

Beurteilung am FS-Bildschirm
Regler YAD (R 751) gegen Uhrzeigersinn auf Anschlag stellen.
In Bildmitte werden weiße Linien sichtbar. Den Regler nun soweit zurückdrehen, bis im Graufeld keine Linien mehr zu sehen sind.

6 Drop-out-Schwelle

Drop-out-Cassette einlegen

Wiedergabe


Beurteilung am FS-Bildschirm
Regler DS (R 723) im Uhrzeigersinn auf
Anschlag stellen, dadurch werden in
Bildmitte Drop-outs sichtbar. Den
Regler DS soweit zurückdrehen, bis
die Drop-outs gerade nicht mehr zu
sehen sind.

Y-Amplitude


Oszilloskoptastkopf an Kontakt 27 Farbbalkentestbild aufnehmen

Niedergabe

Mit Regler YA (R 853) die Amplitude auf 1,5  $V_{ss}$  einstellen.



20 µs/cm




ERS	ATZTEILLISTE	LIST OF SPARE-PARTS	VIDEO (27502-053.01)
Pos. i		Benennung	Description
	34X00-3, 0 st 0 st 3824xt 0 st		Succioned See University (AT
1 2 3 4	27502 <b>-</b> 053 <b>.</b> 01 8140 <b>-</b> 601 <b>-</b> 209 9 <b>.</b> 47007 <b>-</b> 1101 9 <b>.</b> 47004 <b>-</b> 1202	Video (Y)  2x Verzögerungsleitung 471-167  Verzögerungsleitung GV 11  Verzögerungsleitung GV 8	
	_		
L 705 L 707 L 709 L 728 L 752 L 756 L 770 L 794 L 796 L 798 L 802 L 807 L 817 L 826 L 835 L 837 L 839 L 841	07202-043.97 19202-159.97 09246-507.00 8140-525-169 19202-575.97 8140-525-649 8140-525-649 19202-579.97 19202-579.97 19202-576.97 09246-507.00 09246-505.00 8140-525-152 8140-525-032 8140-525-032 19202-575.97 19202-576.97		
L 878	19202-192.97		
L	.5		
IC 705 IC 731 IC 741 IC 783 IC 860 IC 900	8305-314-252 8305-302-274 8305-302-273 8305-302-273 8305-302-377 8305-302-378	U 252 B TDA 2740 A TDA 2730 TDA 2730 TDA 3770 TDA 3780	
0			
T 801 T 806 T 815 T 848 T 850 T 852 T 871 T 929 T 930 T 934 T 935	8302-207-538 8302-220-004 8302-202-558 8302-202-558 8302-202-558 8302-200-548 8302-202-558 8302-920-011 8302-920-057 8302-202-543 8302-200-559	BC 548 BF 245 B BC 558 BC 548 BC 558 BC 548 C BC 558 2 N 2369 A 2 N 5771 BC 548 B BC 558 B	

D 800 8309-214-101 TD 176	Pos. im Schaltpla	n Be	stell-Nr./Part ./Nr. d'ordinaz	No.	(C)	Benennung		Description	THE PARTY OF THE P
0 800 8309-274-101 TO 176 802 8309-201-004 BA 315 803 8309-201-001 BA 243 G 804 8309-201-011 BA 243 G 8075 8765-098-049 MSW 0207/1002 8 8705 8765-098-049 MSW 0207/1002 8 8705 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8706 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8706 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8706 8709-29-041 BO 0207/1003 8 870 8705 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8707-178-178-178-178-178-178-178-178-178-17	Contample	IDTADIOGRAFIO)	1903 W 100 W		-,455-575				ham
0 800 8309-274-101 TO 176 802 8309-201-004 BA 315 803 8309-201-001 BA 243 G 804 8309-201-011 BA 243 G 8075 8765-098-049 MSW 0207/1002 8 8705 8765-098-049 MSW 0207/1002 8 8705 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8706 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8706 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8706 8709-29-041 BO 0207/1003 8 870 8705 8765-098-049 MSW 0207/1003 8 870 8707-178-178-178-178-178-178-178-178-178-17									
8 890 - 201 - 044 8 809 - 201 - 044 8 809 - 201 - 011 8 84 809 - 201 - 011 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 870 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 8 8 970 - 301 - 011 8 970 - 301 - 011 8 970 - 301 8 970 - 301 8 970 - 301	H								
802 8309-201-014 803 8309-201-011 804 8309-201-011 805 8765-098-049 8775 8765-098-049 8775 8775-098-049 8776 8770-029-041 8776 8770-029-041 8777 8770-029-041 8777 8770-029-041 8778 8779-100-035 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8778 8779 100 8775-098-049 8779 8779 100 8775-098-049 8779 8779 100 8775-098-049 8779 8779 100 8775-098-049 8778 8778 100 8775-098-049 8778 8778 100 8775-098-049 8778 8778 100 87	800	8300_21/_	101		TD 176				
8309_201_001 844 8399_201_0011 8A 243 6  8A 295 6  8A 2							A 6005 95 9 6665 95		
8 299 8705-099-049 R 705 8765-099-049 R 705 8311-001-411 R 705 8801 8701-118-049 R 801 8701-118-049 R 801 8701-118-049 R 801 8701-118-049 R 801 8701-0918-049 R 809 8702-29-049 R 809 8705-099-049 R 925 8765-099-049 R 725 8765-099-049 R 726 8790-29-151 R 721 8791-03-151 R 722 8791-03-151 R 723 8790-294-151 R 724 R 724 R 724 R 725 R 730-0295-151 R 725 R 730-09-055 R 726 R 730-09-055 R 726 R 730-09-153 R 891 8700-294-153 R 893 8700-294-153 R 894 8791-403-153 R 894 8791-403-140 R 909 8791-403-140 R 909 8791-403-135 R 909 879	803	8309-201-	044						
R 705 8765-099-049 MSW 0207/100Ω R 705 8311-001-411 NTC 220 Ω R 859 8191-207-037 KS 0207/100Ω R 870 8705 898 8701-229-049 MSW 0207/100Ω R 8708 898 8701-229-049 MSW 0207/100Ω R 925 8765-098-049 MSW 0207/100Ω R 725 8765-098-049 MSW 0207/100Ω R 725 8765-098-049 MSW 0207/100Ω R 725 8765-098-049 MSW 0207/100Ω R 726 8791-003-151 10 KΩ R 726 8790-294-151 10 KΩ R 726 8790-294-151 10 KΩ R 726 8790-294-151 10 KΩ R 898 8791-003-155 1 KΩ R 899 8791-003-155 1 KΩ R 898 8791-003-155 1 KΩ									
R 705 8765-098-049 R 725 8311-001-411 R 801 8701-118-049 R 805 8715-207-037 R 870 8765-098-049 R 898 870-029-041 R 992 8765-098-049 R 723 8790-294-142 R 723 8790-294-151 R 751 8790-199-035 R 776 8790-294-151 R 863 8790-294-151 R 863 8790-294-151 R 863 8790-294-151 R 864 8791-403-151 R 876 8790-294-151 R 878 8790-294-151 R 878 8790-294-151 R 878 8790-294-151 R 878 8791-493-140 R 879 8791-493-140 R 890 8791-403-135 R 909 8791-403-135 R 909 8791-403-135 R 188 R 8790-109-140 R 937 8791-403-135 R 188 R 8790-109-140 R 937 8791-403-135 R 188 R 9790-109-140 R 937 8791-403-135 R 188 R 9790-109-140 R 937 8791-403-135 R 938 R 939 R 9791-403-135	3 853	8309-201-	011		BA 243 U				
R 725 871-001-411 MTC 220 Ω R 858 8715-207-037 KW 0207/51/33Ω R 859 8715-207-037 KW 0207/51/33Ω R 870 898 870-229-041 B 0.007/100Ω R 925 8765-098-049 MSW 0207/100Ω R 723 8795-098-049 MSW 0207/100Ω R 723 8795-098-049 MSW 0207/100Ω R 724 8791-403-151 10 KΩ R 725 8790-294-151 10 KΩ R 726 8790-294-151 10 KΩ R 853 8790-109-055 4,7 KΩ R 891 879-294-151 10 KΩ R 898 879-403-140 2,2 KΩ R 894 8791-403-135 1 KΩ R 903 8790-294-135 10 KΩ R 903 8790-294-135 10 KΩ R 903 8790-294-135 1 KΩ R 903 8790-294-135 1 KΩ R 903 8791-403-135 1 KΩ R 909 8791-403-135 1 KΩ R 979 8791-403-135 1 KΩ R 979 8791-403-135 1 KΩ R 979 8791-403-135 1 KΩ									
R 801 8701-118-049 SKS 2 A/1002 R 8758-875-079-039 KW 0207/SI/332 R 8758 8715-207-037 KW 0207/SI/332 R 8765-098-049 KW 0207/1000 R 8 98 8700-229-041 R 90207/M8/A72 KR 925 8765-098-049 KW 0207/1000 R 8 925 8790-109-035 T KQ R 776 8790-294-131 T KQ R 8 936 8790-109-035 T KQ R 921 8790-294-135 T KQ R 8 921 8790-294-135 T KQ R 8 924 879-403-140 2,2 KQ R 8 929 8791-403-135 T KQ R 929 8791-403-135 T KQ R 929 8791-403-135 T KQ R 938 8790-109-140 2,2 KQ R 937 8791-403-135 T KQ R 937 8791						ΟΩ			
R 858 8715-207-037 KN 0207/51/332 R 8765-098-049 MSN 0207/1002 R 898 8700-229-041 B 0.207/M6/472 R 925 8765-098-049 MSN 0207/1002 R 723 8790-294-142 C 2,2 KΩ R 741 8791-403-151 10 KΩ R 751 8790-109-035 1 KΩ R 776 8790-294-151 10 KΩ R 8753 8790-109-055 4,7 KΩ R 891 8790-294-135 1 KΩ R 891 8790-294-135 1 KΩ R 893 8790-294-135 10 KΩ R 894 8791-403-140 C 2,2 KΩ R 903 8790-294-135 10 KΩ R 903 8790-100-140 C 2,2 KΩ R 903 8790-100-140 C 2,2 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ R 938 8790-100-140 C 2,2 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ R 939 8791-403-135 1 KΩ R 9390-100-140 C 2,2 KΩ R 939 8791-403-135 1 KΩ R 9390-100-140 C 2,2 KΩ R 939 8791-403-135 1 KΩ R 9390-100-140 C 2,2 KΩ R 939 8791-403-135 1 KΩ R 9390-100-140 C 2,2 KΩ R 939 8791-403-135 1 KΩ R 9390-100-140 C 2,2 KΩ R 939 8791-403-135 1 KΩ R 9391-403-135 1 KΩ						0			
R 870 8765-098-049 R 898 8700-229-041 R 925 8790-294-142 R 723 8790-294-151 R 751 8790-109-035 R 776 8790-294-151 R 853 8790-109-055 R 8891 8790-403-140 R 894 8791-403-140 R 902 8790-294-151 I KΩ R 903 8790-294-151 I KΩ R 903 8790-294-155 I KΩ R 904 8791-403-140 R 905 8791-403-135 I KΩ R 907 8791-403-135 I KΩ R 908 8791-294-135 I KΩ R 908 8791-294-135 I KΩ R 909 8791-403-135 I KΩ					KW 0207/Si/	33Ω			
R 723 8790-294-142 2,2 KQ R 741 8791-403-151 10 KQ R 776 8790-109-035 1 KQ R 853 8790-109-055 4,7 KQ R 894 8791-403-145 10 KQ R 993 8790-294-135 1 KQ R 990 8791-403-140 2,2 KQ R 900 8791-403-135 1 KQ R 903 8790-294-135 1 KQ R 903 8790-294-135 10 KQ R 903 8791-403-135 1 KQ R 903 8791-403-135 1 KQ R 908 8791-403-135 1 KQ R 918 8790-109-140 2,2 KQ R 918 8791-403-135 1 KQ R 918 8791-403-135 1 KQ R 937 8791-403-135 1 KQ					MSW 0207/10	ΟΩ			
R 723 8790-294-142 2,2 KQ R 741 8791-403-151 10 KQ R 751 8790-199-035 1 KQ R 776 8790-294-151 10 KQ R 853 8790-199-155 4,7 KQ R 891 8790-294-135 1 KQ R 894 8791-403-140 2,2 KQ R 903 8790-294-135 10 KQ R 903 8790-294-135 10 KQ R 903 8791-403-135 1 KQ R 918 8790-109-140 2,2 KQ R 918 8790-109-140 2,2 KQ R 937 8791-403-135 1 KQ R 937 8791-403-135 1 KQ					B 0207/NB/4	-7Ω			
R 741 8791-403-151 10 KΩ R 751 8790-109-035 1 KΩ R 751 8790-294-151 10 KΩ R 853 8790-294-155 1 KΩ R 891 8790-294-135 1 KΩ R 8984 8791-403-140 2,2 KΩ R 903 8790-294-135 1 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 918 8790-109-140 1 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ	R 925	8765-098-	•049		MSW 0207/10	ΟΩ			
R 741 8791-403-151 10 KΩ R 751 8790-109-035 1 KΩ R 751 8790-294-151 10 KΩ R 853 8790-294-155 1 KΩ R 891 8790-294-135 1 KΩ R 8984 8791-403-140 2,2 KΩ R 903 8790-294-135 1 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 918 8790-109-140 1 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ	<del>-</del>								
R 741 8791-403-151 10 KΩ R 751 8790-109-035 1 KΩ R 751 8790-294-151 10 KΩ R 853 8790-294-155 1 KΩ R 891 8790-294-135 1 KΩ R 8984 8791-403-140 2,2 KΩ R 903 8790-294-135 1 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 918 8790-109-140 1 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ	R 723	8790-294-	142		2,2 ΚΩ				
R 776 8790-294-151 10 KD R 873 8790-109-055 4,7 KD R 891 8790-294-135 1 KD R 894 8791-403-140 2,2 KD R 903 8790-294-135 10 KD R 909 8791-403-15 1 KD R 909 8791-403-15 1 KD R 918 8790-109-140 2,2 KD R 937 8791-403-135 1 KD R 937 8791-403-135 1 KD					10 ΚΩ				
R 853 8790-109-055 4,7 KQ R 891 8790-294-135 1 KQ R 903 8790-294-135 10 KQ R 903 8791-403-135 1 KQ R 918 8790-109-140 2,2 KQ R 918 8790-109-140 2,2 KQ R 937 8791-403-135 1 KQ									
R 891 8790-294-135 1 KΩ R 894 8791-403-140 2,2 KΩ R 903 8790-294-135 10 KΩ R 909 8791-403-135 1 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ									
R 894 8791-403-140 2,2 KΩ R 903 8790-294-132 10 KΩ R 909 8791-403-135 1 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ									
R 909 8791-403-135 1 KΩ R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ					2,2 ΚΩ				
R 918 8790-109-140 2,2 KΩ R 937 8791-403-135 1 KΩ									
R 937 8791-403-135 1 KQ									
THE STATE OF THE PARTY OF THE P									
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF									
AND									
TYTERS  TOTAL STATE OF THE STAT									
TYTERS  TOTAL STATE OF THE STAT									
TYTERS  TOTAL STATE OF THE STAT									
TITIBLES  TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE PA									
TITIBLES  TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE PA									
TOX 37 50									
TO SEE TO									
TO SEE TO									
The second secon									9600 5333
The second secon									
The second secon									8, 11
The second secon									
motors 8 on a control of the control									2
19V 6.3 60 A									
									TOK LINE
230,9925									
									RACTEUR .

Notizen:				
		5000		
	SE SE   1			
	s# F4		4 3008076 HE SEASON SEA	H-10-
	5051 -4603-8 01.9 570		985 <u>73</u> 560 9813   5913	1 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W-1 / 1912	16 直			
20.00				
	20017	nest No. 200	85.1 18.7 5.70 (Sec.) (Sec.)	
品			VERNE !	
7日6日				
			EUV 8 783	808 0,1,100
61-2-100 P		40	Streets 4 House is sensitive to	
	914 S		with an a	O sate of the sate
	1000 10	FF ALCOURT   FFEET	1	18198
BICHGROWACKS	الله الله	T Still   Days	2613 1815	Y SET
10/64 (S ) (B) # (F)	10 d (3-1010)	Toman I'm	1-	184 485
CEV 5,0 .60 / W / J / W / J	JAJA			
	territories	1 1 80		- 1837 - 1847 -
B10000 - E0000			movari 09 (g) eav 8 aco W	molay 95 82 V S A
	de de la contraction de la con		PA NA NA	
moles, os sub est os sevin us sevin us w sevin us sevin u	A THE			
	-15.502/130 2007/2020	-500.00 310.10	- A A	9 A 55-4451
SART-SPHICAL	01 00 01 01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 0		120-1	1 Vertell
900				
	arrea de la			
1910			THEFT	
	VIO. 18. 1-7			
. 20 µs/cm	1 1		75 t	
(i) 20 µs cm		eset 1	1661 1961	

	Notizen:				27/4/201
	70571001 V05710V A578		000 1112-045 1112		
	The state of the s		TOTAL SECTION		
		4 6	The same of the sa		
					SONTING SONTING
	新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3-1-1-6		
	OF A STATE OF THE		600	4-15	
		THE REST			A-12.5
	Sun Sy	THE TOTAL			
	IT.				
	Ind.	2 2 2 2	101		
	S marc				30544
				, A	
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1					
200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	MEN MARK	9055 - E555 - E	ONLY STATE OF THE PARTY OF THE	1 4	10000
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		T T	150 2 BES	520-357-5418	
200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Ana OS Andrew V S Andr				
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			4 年	169 7	
225 38 25 36 25 25 36 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25					
225 38 25 36 25 25 36 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1000	400 - Mel - 190 - 1	是18-		34017-1417
222 28 25 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	and the second s				
15 - 200 Miles (15)		二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
VESTOR TO THE TOTAL TO THE TOTA					100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100					
227 38		(45°(-20) X2°, 2 (-100) Y108 (-100) Y108 (-100) Y108		R STAR	18-246)
2 825 36	001 + 91 001 - 491 003 - 491	SAU			VA-RAST 4
THE ACTION ACTIO		PC 00 200		and D	
TEL ACION SERVICE SERV		10 strate	W w		262 (PA-90/6)
	A LE LA		To war		
A CE Y	9504 1885	1		75	vo. 901-660 vs.
A STORE A STOR	<b>†</b>			102	7 4
DOUBLE PRODUCT PRODUCTION SANDONESSAN PRODUCTION PRODUCTION SANDONESSAN	A DESCRIPTION FROM THE PARTY STATES	PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY	DESCRIPTION STATE	and the second second	20013-1



Chroma 27502-052.01

# **Funktionsbeschreibung**

# 1. Signalweg bei EE-Betrieb (Durchschleifweg)

Vom Y-Modul kommt an Kontakt 16 des Chroma-Moduls das FBAS-Signal. Über das folgende 4,4 MHz Aufnahme-filter (L 601-L 603) und den Transistor T 596 gelangt nur noch das Farbsignal an PIN 2 des IC 610 (TDA 2710/1). Im IC durchläuft das Farbsignal einen Regelverstärker und über einen A/W-Umschalter erscheint es am Ausgang PIN 7. Von dort weiter über ein 4,4 MHz-Filter (L 646-L 648), das Kammfilter L 658-L 661 und die Transistoren T 661, T 663 und T 667 an Kontakt 3 des Chroma-Moduls. Der ist mit dem Y-Modul verbunden und dort wird schließlich das F-Signal zum BAS-Signal addiert und an den Modulator weitergegeben.

# 2. Signalweg bei Aufnahme

Wie bei EE-Betrieb gelangt das Farbsignal an den PIN 2, IC 610. Über den Regelverstärker wird es auf einen integrierten Mischer gegeben. Der Mischer erhält über PIN 10 die Trägerfrequenz von ca. 5,05 MHz. Das Mischprodukt gelangt über den A/W-Umschalter und die Ausgangsstufe an PIN 8. Der folgende Transistor T 624 verstärkt den Signalpegel und über T 628, der als Emitterfolger geschaltet ist, kommt es an das 625 kHz-Aufnahmefilter L 627-630, wo Amplitudenverzerrungen beseitigt werden. Durch T 634 wird das Signal nochmals verstärkt und über Kontakt 19 des Chroma-Moduls an die Aufsprechstufe des Y-Moduls gegeben.

#### 2.1 Tracksensingburstaustastung

Damit der Tracksensingburst bei Wiedergabe keine Störungen verursacht, wird das Chroma-Signal für ca. 90 µs nach dem Bildimpuls ausgetastet. Dazu gelangt an Kontakt 21 der RE-Impuls, der bei Aufn. immer "HIGH" ist und nur während des Lesens des Tracksensingburstes (siehe Punktbeschreibung Servo-Modul) auf "LOW" geht. Dieser Impuls schaltet T 636 durch und das 625 kHz-Signal am Kollektor von T 634 wird ausgetastet.

#### 3. Signalweg bei Wiedergabe

An Kontakt 9 steht das vom Kopfverstärker gelieferte FM-Wiedergabesignal. Das umgesetzte Farbsignal durchläuft das 625 kHz-Wiedergabefilter (L 586, L 589, L 591), den Regelverstärker im IC 610 und steht am Mischer in IC 610 an. Dort erfolgt die Rückmischung mit Hilfe des 5,05 MHz-Trägers. An PIN 7 liegt das Signal in Originalfrequenzlage an. Von dort geht es den gleichen Weg wie bei EE-Betrieb (siehe Kap. Signalweg bei EE-Betrieb).

# 4. Aufbereitung des 5,05 MHz-Trägers

Bei Aufnahme und Wiedergabe wird das Farbsignal mit einer Trägerspannung multipliziert. Diese setzt sich zusammen aus ca. 4,43 MHz und 625 kHz (= 5,05 MHz). Die 625 kHz werden bei Aufnahme und Wiedergabe von 625 kHz-Oszillator im IC 550 geliefert, der im IC vom Synchronsignal auf Sollwert gehalten wird. Von PIN 7 (IC 550) gelangen die 625 kHz an einen Mischer im IC 509. An ihn kommen auch die 4,43 MHz (PIN 6). Diese werden bei Aufnahme von einem 8,8 MHz-Quarzoszillator (Q 527) der im IC 509 vom Farbsynchronsignal synchronisiert und durch 2 geteilt wird, geliefert.

Bei Wiedergabe sorgt ein freischwingender 4,43 MHz-Quarzoszillator (Q 502) für die nötige Mischfrequenz.

Die Summenfrequenz an PIN 4 (IC 509) gelangt über das 5,05 MHz-Bandfilter (L 526-L 527) und die Bifilarspule L 537 an den Mischer im IC 610.

#### 5. Burstschaltstufe


Die Burstschaltstufe (T 638) wird vom Burstkey-Impuls angesteuert. Der Burstkey-Impuls wird im IC 550 (TDA 3700) gewonnen und ist während der Zeit des Burstes "HIGH". T 638 schaltet durch. Bei Aufnahme ist D 637 durch die anliegende Spannung +A 15 V leitend und somit wird an den Emitter von T 634 eine RC-Kombination (R 634, C 634, C 638) dazugeschaltet, die an Kontakt 19 eine Anhebung der Burstamplitude von ca. 6 dB bewirkt.

Bei Wiedergabe wird D 638 durch die anliegende Spannung +W 15 V leitend. R 631, C 631 und C 638 werden an die Basis von T 654 gelegt und dadurch die Burstamplitude wieder um ca. 6 dB abgesenkt.

#### 6. Amplitudensieb und Senderkennung

An Kontakt 24 steht bei Aufnahme und Wiedergabe das BAS-Signal vom Y-Modul. Von dort gelangt es an die Synchr.-Abtrennstufe im IC 550 (PIN 4). Über PIN 21 und Kontakt 29 wird das Synchrongemisch an das Y-Modul gegeben.


Zur Senderkennung wird an PIN 24 (IC 550) "HIGH"-Signal ausgegeben. Diese Information erhält einmal das Ton-Modul zur Aufhebung der Stummschaltung und zum anderen das Suchlauf-Modul zum "Suchlauf-Stop" über Kontakt 34 des Chroma-Moduls.



# Abgleich Chroma 27502-052.01


Servicearbeiten bei Wechsel: Abgleich Nr. 5

Meßgeräte: Oszilloskop mit TK 10:1, Frequenzzähler, Farbgenerator



6 Chroma-Wiedergabeamplitude Oszilloskoptastkopf an MP CH 4 Farbbalkentestbild aufnehmen Wiedergabe


Mit Regler CAW 625 (R 592) die Burstamplitude auf 50 m $\rm V_{ss}$  einstellen.



10 μs/cm

10 mV/cm

20 μs/cm



www.freeservicemanuals.info

ERSATZ	TEILLISTE	LIST OF SPARE-PARTS	Chroma (27502-052.01)
Pos. im	Bestell-Nr./Part No.	Benennung	Description

1	27502-052.01	Chroma-Modul
2	9.47004-1104	Verzögerungsleitung GV 7
2a	8140-525-095	Drossel EL 810
	, .,,	(nur in Verbindung mit GV 7)
oder		the first the fi
2	9.47005-1101	Verzögerungsleitung GV 9
		em ess essential
	Pers vs.	
L 520	8140-525-032	
L 526	19202-564.97	
L 527	19202-564.97	
L 537	19202-569.97	
L 586	19202-095.97	
L 589	19202-095.97	
L 591	19202-086.97	
L 601	19202-569.97	
L 602	19202-569.97	
L 603	19202-569.97	
L 627	19202-095.97	
L 630	19202-095.97	
L 646	19202-569.97	
L 647	19202-569.97	
L 648	19202-569.97	
L 658	09247-205.35	
L 661	19202-569.97	
Quarz		
	YARRIB LAMBERT	9 2
Q 502	8382-240-997	4,433619 MHz
Q 527	8382-248-997	8.867238 MHz
	The Elizabeth Particular	
	3	
IC 509	8305-302-272	TDA 2721
IC 550	8305-302-371	TDA 3700
IC 610	8305-302-268	TDA 2710/1
1		
D		
T 503	8302-202-538	BC 548
T 562	8302-202-543	BC 548 B
T 582	8302-202-560	BC 558 C
T 590	8302-200-548	BC 548 C
T 594	8302-202-538	BC 548
T 596	8302-202-538	BC 548
T 608	8302-200-548	BC 548 C
T 609	8302-202-560	BC 558 C
T 611	8302-202-538	BC 548
T 624	8302-202-558	BC 558
T 628	8302-202-538	BC 548
T 634	8302-202-538	BC 548
T 636	8302-200-559	BC 558 B
T 638	8302-920-011	2 N 2369 A
T 649	8302-202-558	BC 558
	0,01-101-100	DU 170

Pos. im Bestell-Nr./Par chaltplan Réf./Nr. d'ordin	rt No. azioni	Benennung	Description
	20 page 1	"Q Al	
8302-202-538	BC 548		
57 8302-202-538	BC 548		
8302-202-538	BC 548		
8302-202-538	BC 548		
8302-202-558	BC 558		
*			
07 8309-201-011	BA 243 G		
10 8309-214-101	TD 176		
8309-215-054	1N 4154		
8309-215-054	1N 4154		
52 8309-214-101	TD 176		
67 8309-214-101	TD 176		
22 8309-215-054	1N 4154		
23 8309-215-054	1N 4154		
8309-201-011	BA 243 G		
8309-201-011	BA 243 G		
69 8309-201-011	BA 243 G		
75 8309-215-054	1N 4154		
76 8309-215-054	1N 4154		
<u> </u>			
19799-324.92	420pF		
28 19799=324.92	420pF		
17177-724-72	τ20μι		
21 8700-229-049	KW 0204/100Ω/5	54	
22 8700-229-049	KW 0204/100Ω/9 KW 0204/100Ω/9		
96 8700-229-049	KW 0204/100Ω/5	0/6	
59 8765-098-057	MSW 0207/2200/5		
68 8765-098-057	KW 0204/100Ω/5	9	
λ	KW 0204/10034/	) (c)	
<b>5</b> -			
0000 001 151	10.40		
48 8790-294-151	10 ΚΩ		
8790 <b>-</b> 294 <b>-</b> 135 8790 <b>-</b> 294 <b>-</b> 151	1 ΚΩ		
12 8790 <b>-</b> 294 <b>-</b> 151 8790 <b>-</b> 294 <b>-</b> 136	10 ΚΩ		
00 0790=294=130	1,5 ΚΩ		
	NOTE OF THE PARTY		

						27/4/201
Notizen:						
		april	1			
THE PARTY OF		100				
H man -	Tain's I					
	* press	ALK III	1,20	105 A 200		
		TOP TOP T	Jan Jan	- × 5/		
1					Marine I	171 m
	T UHR			# # E	100	10000
	1. 90 (2) Jak	0,5µs/om ca. 3,0 Vac	with the same		700 St.	
1		054		William Alexander	E A	
The Property of						
	was also also also also also also also al			A STATE OF		
The Table	BH: 08			Can One	/	sms/cm
1 1 1 1 8°C 18		2 848 29	1 2 2 3			-0 1.00
LMEY	9111		1301113	10 882 38	P	
						/hdh
						ga 1,2 Vsa
	SO SE SE		100			
ART OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	one Di ces distribui	1983 1858 5 18 13	Jaya III		/	J0017-28
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
		den was been				
-						23.95-11
			gaate en en en en en	Space production of	1	
						1
The second secon	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH					CA. 15 Y43



# Kopfverstärker 27502-066.01

### **Funktionsbeschreibung**

#### Aufnahmebetrieb

Bei Aufnahme gelangt das FM-Signal von Y an Kontakt KV1-7 und von dort an die Schalter C, D (IC 309) und E (IC 308). Über die Schalter C und D, die bei Aufnahme geschlossen sind (siehe unten, Tabelle 1), den rotierenden Übertrager und die Videoköpfe wird das FM-Signal auf Band aufgesprochen. Schalter E ist offen. Zur Tracksensingregelung (siehe Funktionsbeschreibungen von DTF und Servo) muß im Kopfverstärker jeweils ein Kopf für 95 µs (= 1,5 Zeilen) auf Wiedergabe geschaltet werden. Während dieser Zeit wird der Tracksensingburst gelesen.

Dazu gelangt einmal an Kontakt KV 1 - 6 der HI-Impuls und zum anderen an Kontakt KV 1 - 1 der RE-Impuls von DTF. Der HI-Impuls wird bei Aufnahme nur zur Kopfidentifikation benötigt, d. h. er gibt die Information, welcher Kopf gerade aktiv ist. Der RE-Impuls dient zur nötigen Aufnahme-/Wiedergabeumschaltung. Er gelangt an die Umschaltlogik im IC 309 sowie an den Verstärker V 1 im IC 320 und sorgt dafür, daß der Kopfverstärker für 95  $\mu s$  (= 1,5 Zeilen) in Wiedergabebetrieb schaltet. Die Schalterstellungen der IC's 308 und 309 gehen aus der Tabelle 1 hervor.

#### Wiedergabebetrieb

Bei Wiedergabe ist der RE-Impuls auf "LOW".

Der HI-Impuls an Kontakt KV 1 - 6 schaltet die Videoköpfe halbbildweise um. Über den Kopftrafo und die Verstärkerstufen gelangt das FM-Signal an Kontakt KV 1 - 3 und steht damit zur Weiterverarbeitung bereit

Die Schalterstellungen bei Wiedergabe sind aus Tabelle 2 zu ersehen.

#### Tabelle 1


Schalter	Schalter- stellung bei Aufnahme	Schalterstellung beim Lesen des Tracksensingburstes
A (IC 309)	offen	geschlossen, wenn Kopf 1 liest offen, wenn Kopf 2 liest
B (IC 309)	offen	geschlossen, wenn Kopf 2 liest offen, wenn Kopf 1 liest
C (IC 309)	geschlossen	offen
D (IC 309)	geschlossen	offen
E (IC 308)	offen	geschlossen
Verst. V 1 (IC 320)	Verstärker aus (HIGH an PIN 6)	Verstärker ein (LOW an PIN 6)

#### Tabelle 2

Schalter	Schalterstellung bei Wiedergabe		
A (IC 309)	geschlossen, wenn Kopf K 1 liest offen, wenn Kopf K 2 liest		
B (IC 309)	geschlossen, wenn Kopf K 2 liest offen, wenn Kopf K 1 liest		
C (IC 309)	offen		
D (IC 309)	offen		
E (IC 308)	geschlossen		
Verst. V 1 (IC 320)	Verstärker ein (LOW an PIN 6)		


-					10 10 10		į	
		*(8)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 7 A 9 7 B	
			7-1	===	9	ŧŧ		
								,
							[ [9 <sup>3</sup>	
9								
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
228 28								
を発生される を発生さ を発生さ ををを をを をを をを をを をを をを をを をを								
0   0   1   1   1   1   1   1   1   1						(194. Beken) 201	一个个	
						1-1-1-	755	#3 / #2 /
							Les	
P						98	18/6	- ID-
	To ser					1-14		)
						Tia.	PRINCIPAL PRINCI	7 62
018 5							0 1 2 0 00 00	
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3 8	- [	HE	© 	-		
act elections alone		. 14						- E
01E to		20.88年		Descripting (	34	37   X 18 8		\$   <sup>2</sup>
Die 19 grabbit								
				-				
					64			
							hand head	0.7
						33 /		1001

27/4/2014





1 2	27502 <b>-</b> 066 <b>.</b> 01 09266 <b>-</b> 117 <b>.</b> 21	Kopfverstärker Kopf-Trafo
	_	
L 333	8140-525-724	Ferrit-Drossel 270µH
IC 308 IC 309 IC 320	8305–314–351 8305–314–356 8305–314–252	U 351 M U 356 M U 252 B
T 312	8302-800-309	J 309
R 310 R 322	8765 <b>-</b> 097 <b>-</b> 025 8765 <b>-</b> 098 <b>-</b> 049	MSW 0204 10Ω/5% MSW 0207 100Ω/5%





### Ton 27502-056.01

### **Funktionsbeschreibung**

#### 1. Aufnahmezweig

Aufnahmemöglichkeiten:

- 1. Über das HF-Empfangsteil (Normalweg)
- 2. Über die AV-Buchse
- 3. Über die Mikro-Buchse

Alle drei Eingangssignale gelangen an einen elektronischen Funktionsumschalter (IC 1050): Das "NF"-Signal bei HF-Betrieb über Kontakt 16 des Ton-Moduls an PIN 12, das "AV"-Signal über Kontakt 13 an PIN 15 und das "Mikro"-Signal über Kontakt 2 und einem 38 dB-Mikrofon-Vorverstärker im IC 1090 an PIN 13. Der Funktionsumschalter wird von den Eingängen A (PIN 11), B (PIN 10), C (PIN 9) und INH. (PIN 6) gesteuert. Die folgende Tabelle soll Aufschluß darüber geben, wie die Schalter bei den verschiedenen Funktionen stehen und somit das Signal weiterleiten.

#### Funktionstabelle für IC 1050

Funktion	Steuereingänge				
Tulktion	A	В	C	INH.	
Aufnahme "Mikro"	Н	OSF	Н	L	
Aufnahme "HF"	L	L	Н	L	
Aufnahme "AV"	Н	Н	Н	L	
Wiedergabe	L	L	L	L	
Stumm nur bei Aufnahme "HF" und Wiedergabe möglich	1	W	_	Н	

Mit dem Inhibit-Steuereingang (INH.) werden alle Schalter in Mittenstellung gebracht, d. h. alle Verbindungen sind unterbrochen. Das jeweils geschaltete Signal gelangt über PIN 4 von IC 1050 an den linearen Verstärker im IC 1020 (PIN 5). Zwischen C 1019 und C 1018 greift die Pegelautomatik ein und hält die anstehende Spannung konstant auf ca. 12 mV<sub>eff</sub>. An PIN 7 steht das verstärkte Signal von ca. 1,6 Veff und gelangt einmal über C 1011 an Kontakt 10 des Ton-Moduls. Dieser ist mit dem Modulator verbunden und somit ist gewährleistet, daß man während der Aufnahme den Ton mithören kann (E-E-Betrieb). Zum anderen geht das Signal an die 12 kHz-Anhebung, bestehend aus L 1052/ C 1052, R 1052/R 1053; und weiter an den DNS-Aufnahme-Verstärker im IC 1060 (PIN 13).

# 

Um den Geräuschspannungsabstand zu verbessern, wird der Frequenzgang ab ca. 1 kHz, je nach Anteil der hohen Frequenzen, dynamisch gesteuert.

Durch R 1057/R 1058 und C 1057 im Rückkopplungszweig des DNS-Aufnahme-Verstärkers (IC 1060) werden die tiefen Frequenzen angehoben.

Über T 1063, dem DNS-Aufnahmeregeltransistor, wird der nichtinvertierte Eingang (PIN 12) des IC 1060 angesteuert.

T 1063 wird mittels einer DNS-Regelspannung, die durch den 45 dB-lin. Verstärker im IC 1020 und dessen Beschaltung erzeugt wird, gesteuert. Sind im Ausgangssignal vom IC 1020 (PIN 7) viele hohe Frequenzen enthalten, so wird in der DNS-Regelspannungs-Erzeugung eine große Regelgleichspannung gebildet, die am Meßpunkt TM 1 gemessen werden kann. Diese Spannung öffnet den T 1063 und durch dessen Leitwertänderung der Emitter-Kollektor-Strecke werden diese Frequenzen für den DNS-Aufnahme-Verstärker nur gering angehoben (+10 dB bei 10 kHz). Ist T 1063 gesperrt (keine hohen Frequenzen im NF-Signal, d. h. eine kleine Regelspannung) dann wird der Frequenzgang um zusätzlich max. 10 dB angehoben.

Am Ausgang des DNS-Aufnahme-Verstärkers steht das frequenzgangkorrigierte Signal zur Pegelregelung über R 1089 zur Verfügung. Außerdem gelangt es über den 11 dBlin. Verstärker (IC 1060) und der Aufsprechstromlinearisierung (R 1104) an den A/W-Kopf (Kontakt 7 des Ton-Moduls). Der Aufsprechstrom für Vollpegel beträgt bei 333 Hz 52 µA. Das sogenannte "kalte" Kopfende (Kontakt 5) wird mit D 1108 und dem Eingangswiderstand des T 1107 an Masse

Die notwendige HF-Vormagnetisierung wird dem A/W-Kopf über Kontakt 7 aus dem Löschverstärker zugeführt.

Der Hochvolttransistor T 1105 ist bei Aufnahme gesperrt und klemmt durch die Kollektor-Basis-Diode, die Vormagnetisierungsspannung auf -0,6 V gegen Masse. C 1105 lädt sich dabei auf die Vormagnetisierungsspannung Uss/2 auf und somit liegt am A/W-Kopf eine symmetrische Wechselspannung (siehe Oszillogramm an MP TM 7).

#### 1.2 Löschverstärker

Die Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz erhält das Ton-Modul über Kontakt 31 vom DTF-Modul. Sie beträgt 62.5 kHz (4 x Zeilenfrequenz) und ist guarzstabil. Dadurch sind auch Oberwellenanteile definiert und können keine Störungen verursachen.

Die 62,5 kHz-Frequenz wird auf eine einfache Komplementärendstufe (T 1160/T 1161) gegeben, die mit sehr niedrigem Innenwiderstand einen Reihenschwingkreis ansteuert. Dabei bilden die Kondensatoren C 1161 und C 1163 den kapazitiven Teiler, um die Resonanzspannung für die Löschköpfe auf 130 - 150 Vss zu fixieren.

Der induktive Teil setzt sich aus der Parallelschaltung von Haupt- und Tonspurlöschkopf und der in Reihe dazu liegenden Spule L 1161 zusammen. L 1161 dient dazu, die unvermeidlichen Kreistoleranzen auszugleichen und wird auf Resonanz abgeglichen. Der Vorteil gegenüber einer selbstschwingenden Schaltung ist ein geringer Bauteileaufwand und die starre Verkopplung von Steuer- und Lösch-

Durch T 1157 wird das Steuersignal nur bei Aufnahme freigegeben.

2. Wiedergabezweig

Bei Wiedergabe speist der A/W-Kopf den rauscharmen Transistor T 1107. Zum Ausgleich der Kopfspaltverluste wird mit der A/W-Kopfinduktivität und C 1108 eine Resonanzüberhöhung von ca. 6 dB bei 12 kHz erreicht.

Über T 1105 wird das sog. "kalte" Kopfende (Kontakt 7) mit typ. 50 Ω an Masse gelegt.

Vom Wiedergabevorverstärker (T 1107) gelangt das Signal an den DNS-Wiedergabeverstärker im IC 1060 (PIN 6). In dessen Gegenkopplungszweig befindet sich der DNS-Regeltransistor T 1084, der im volleitenden Zustand für einen linearen Frequenzgang sorgt. Er bewirkt genau das Umgekehrte wie T 1063 im Aufnahmezweig. Die Basisansteuerung erfolgt ebenso wie bei Aufnahme von der DNS-Regelspannungserzeugung (IC 1020). Diesen Vorgang bezeichnet man auch mit Expansion, da ein bei Aufnahme komprimiertes Signal die richtige Dynamik zurückerhält.

Der Vorteil liegt darin, daß der Ruhegeräuschpegel des Wiedergabe-Eingangsverstärkers und das Bandrauschen, oder Signalgemische ohne Höhenanteile mit verringerter Wiedergabebandbreite verarbeitet werden, welches den Geräuschspannungsabstand um ca. 8 dB verbessert. Am Ausgang des DNS-Wiedergabeverstärkers liegt eine sog. Zeilenfrequenzsperre, die eventuelle magnetische Streufelder der Ablenkeinheit des FS-Gerätes um mind. 32 dB absenkt. Dies wäre der Fall, wenn der Recorder zu nahe am FS-Gerät steht, dadurch würde bei Wiedergabe eine Tonverfälschung durch die DNS-Schaltung entstehen.

Nach der Sperre erfolgt durch C 1066 und R 1066 eine Absenkung des Wiedergabefrequenzganges (6 dB/Oktave).

Das Signal geht anschließend an PIN 5 des Funktionsumschalters, wobei der Schalter "C" bei Wiedergabe in Stellung "0" ist und damit PIN 5 mit PIN 4 verbindet.


Der weitere Verlauf erfolgt ebenso wie bei Aufnahme beschrieben, einschließlich der Pegelregelung. Um eine sichere Signalunterbrechung bis zum A/W-Kopf zu gewährleisten, wird der Aufnahmeverstärker im IC 1060 (PIN 2) über D 1076 und R 1076 durch die +W 15 V abgeschaltet.

#### 3. Pegelautomatik

Die Pegelautomatik wirkt bei Aufnahme und Wiedergabe. Sie greift zwischen C 1019 und C 1018 ein und hält den Pegel auf ca. 12 mV<sub>eff</sub> über einen Eingangsspannungsbereich von 40 dB (bei Mikro) konstant.

Der Istwert wird bei Aufnahme und Wiedergabe am Ausgang des DNS-Aufnahmeverstärkers im IC 1060 (PIN14) abgenommen und im IC 1090 gleichgerichtet. Die so entstehende Gleichspannung am C 1098 steuert den Leitwert an PIN 1 von IC 1090 und somit den Pegel zwischen C 1019 und C 1018.

#### 4. Stummschaltung



Die Stummschaltungsbefehle kommen vom Bedien- und

Aus folgender Tabelle sind die Befehle vom Bedien-Modul ersichtlich:

Funktion	WS 1	WS 2
Standbild	Н	Н
APF-Programm Suchlauf <>	н	Н
Bildsuchlauf >	Н	L
Bildsuchlauf <	Н	L
Wiedergabe	L	Н
Aufnahme	L	Н
Zeitlupe	L	L

Die Stummschaltung ist aktiv, wenn der Ausgang von IC 1060 (PIN 8) auf "HIGH" geht. Dies ist aus der Funktionstafel auf Seite zu entnehmen.

#### 5. Bandmarke

Bei Aufnahmebeginn, Aufnahmeende und bei Programmwechsel (auch bei Uhraufnahme) wird über den Löschkopf eine Marke aufgesprochen. Bei APF-Programmsuchlauf. < und > wird die Marke gelesen und das Band gestoppt. Damit ist es möglich, eine gewünschte Aufnahme exakt und schnell aufzufinden

#### 5.1 Marke setzen

Bei Aufnahmebeginn, -ende und bei Programmwechsel kommt vom Bedien-Modul ein Setzimpuls von ca. 20 ms Länge an Kontakt 22 des Ton-Moduls. Der Impuls aktiviert die Aufsprechstufe (T 1142/T 1149) und über die Schutzdiode D 1149 und R 1149 wird der Löschkopf über Kontakt 34 des Ton-Moduls von einem Gleichstrom durchflossen. Eine Marke ist gesetzt.

#### 5.2 Marke lesen

Bei APF-Programmsuchlauf vor- und rückwärts wird die Marke auf dem Band als Nadelimpuls vom Löschkopf gelesen und über Kontakt 34 dem Ton-Modul zugeführt. Dieser Impuls wird über R 1152, den Begrenzerdioden D 1151/ 52 und C 1151 dem Operationsverstärker OP 1 (IC 1140) zugeführt und verstärkt.

Der verst. Markenimpuls gelangt an den nichtinv. Eingang eines Komparators. Dadurch geht dieser Ausgang (PIN 1) auf "LOW". Durch C 1133 wird die Impulsdauer auf ca. 100 ms verlängert. Über Kontakt 23 gelangt die "Marke" auf's Bedien-Modul und wird dort im Ablauf-uC verarbeitet.


#### Funktionstafel:

Funktion	Stummschaltung		Eingänge de	Eingänge des Stummschaltungs-OP's					
	Ottaminisorialiturig	Nicht inv. (+)	Grund	Inv. (-)	Grund				
Standbild APF < und> Schneller Vor- und Rücklauf	aktiv	н	H von WS 1 über D 1129	н	D 1128 wird von WS 2 (H) gesperrt und D 1125 von +W über D 1121 gesperrt				
Bildsuchlauf	aktiv	Н	H von WS 1 über D 1129	L	D 1125 wird von WS 2 (L) geöffnet				
Wiedergabe	passiv	L Asbasico	D 1129 wird von WS 1 (L) gesperrt	Н	D 1128 wird von WS 2 (H) gesperrt und D 1125 von +W über D 1121 gesperrt				
Aufnahme HF mit Sender	passiv	n Livengal is (S) is aux - y, is, aux notices	D 1129 wird von WS 1 (L) gesperrt	Н	D 1128 wird von WS 2 (H) gesperrt und D 1125 von H des Chroma- moduls gesperrt				
Aufnahme HF ohne Sender	aktiv	Н	D 1129 wird von WS 1 (L) gesperrt	L	D 1128 wird von WS 2 (H) gesperrt und D 1125 durch L des Chroma- Moduls leitend				
Aufnahme AV Aufnahme Micro	passiv	MASSE A HATEVA	D 1129 wird von WS 1 (L) gesperrt	H NO INTERNAL	D 1128 wird von WS 2 (H) gesperrt und D 1125 von H des SL-Moduls über D 1124 gesperrt				
Zeitlupe	aktiv	L	D 1129 wird von WS 1 (L) gesperrt	L	D 1128 wird durch WS 2 (L) leitend und D 1125 von +W über D 1121 gesperrt				

Notizen:


127

27/4/2014




**Blockschaltbild Ton** 

Impuls- und Steuerbefehlein- und -ausgänge



132



D 1126

8309-214-219

Pos. im Schaltplan Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni Benennung Description

Ton-Modul kpl. 27502-056.01 Oszillatorspule L 1161 09223-995.21 LW-Vorkreisspule 7x7 L 1069 07202-052.10 LW-Vorkreisspule 7x7 L 1052 07202-053.10 UA 4558 TC IC 1020 8305-202-458 CD 4053 BE IC 1050 8305-201-953 MC 3403 P-TY 303 13 8305-205-634 IC 1090 8305-302-254 TDA 2054 M 8305-202-458 UA 4558 TC IC 1140 BC 548 B T 1023 8302-202-543 8302-202-543 BC 548 B) T 1034 BESTELL-NR.. 72007-516.00 T 1063 8302-202-543 BC 548 B > SELEKTIERT BC 548 B T 1084 8302-202-543 MPS-A 43 T 1105 8302-420-043 BC 549 C T 1107 8302-200-551 T 1142 8302-202-543 BC 548 B BF 398 T 1149 8302-220-062 BC 548 B T 1157 8302-202-543 T 1160 BC 338/40 8302-200-171 BC 328/40 T 1161 8302-200-176 ZPD 6,2 D 1002 8309-707-111 8309-214-219 TD 018 D 1036 TD 018 D 1037 8309-214-219 TD 018 D 1041 8309-214-219 D 1042 8309-214-219 TD 018 BZX 83 C 3/V 9 D 1043 8309-701-031 BZX 83 C 3/V 9 D 1044 8309-701-031 TD 018 D 1076 8309-214-219 TD 018 D 1093 8309-214-219 D 1096 8309-210-012 BAS 33 BAS 33 D 1108 8309-210-012 TD 018 D 1112 8309-214-219 TD 018 D 1113 8309-214-219 TD 018 D 1121 8309-214-219 TD 018 D 1122 8309-214-219 TD 018 D 1124 8309-214-219 TD 018 D 1125 8309-214-219

TD 018

Pos. ii Schaltp	m Bestell-Nr lan Réf./Nr. d'o	./Part No. ordinazioni		Benennun	g	Description	n
D 1127	8309-214-219		TD 018				
D 1128	8309-214-219		TD 018				
D 1129	8309-214-219		TD 018				
D 1130	8309-214-219		TD 018				
D 1131	8309-214-219		TD 018				
D 1132	8309-214-219		TD 018				
D 1133	8309-214-219		TD 018				
D 1150	8309-214-219		TD 018				
D 1151	8309-214-219		TD 018				
D 1152	8309-214-219		TD 018				
D 1157	8309-214-219		TD 018				
1	Takes						
7	0500 001 4/0		250 40				
R 1116	8790-294-169		250 ΚΩ				
-							
R 1160	8701-112-025		10 Ω				

Global electronic heritage manuals

ERSATZTEILLISTE

LIST OF SPARE-PARTS

Anderungen
Ersatzteilliste
(allgemein)

Pos. im
Schaltplan

Bestell-Nr./Part No.
Réf./Nr. d'ordinazioni

Bitte korrigieren Sie folgende Positionen der Steckkarten-E-Listen

(Gerät: Video 2 x 4 Super)

Chroma- Sach-Nr. 27	502-052.01		
	Sach-Nr. alt	Sach-Nr. neu	Bezeichnung
IC 550	8305-302-371	8305-302-372	TDA 3700 A
R 509		8765-097-045	MSW 0204/68Ω/5%
R 521	8765-098-049	8700-229-049	B 0207 NB/100%
R 522	8765-098-049	8700-229-049	B 0207 NB/100%
R 547		8765-097-037	MSW 0204/33Ω/5%
R 596	8765-098-049	8700-229-049	B 0207 NB/100%
R 668	8765-098-049	8700-229-049	B 0207 NB/100%
Video (Y) Sach-Nr.	27502-053.01		
R 769		8705-211-231	MOWS 0411/18Ω
Servo, Sach-Nr. 2	27502-054.01		
R 1576		8765-098-500	MSW 0207/13KΩ/1%
R 1578		8765-098-494	MSW 0207/7,5KΩ/1%
DTF- Sach-Nr. 2750	02-055.01		
Q 2720	8382-242-296	8342-242-286	
Ton - Sach-Nr.	27502-056.01		
T 1034/1063/1084	8302-202-543		lt 3 x BC 548 B selektiert e KD-Info. 4/80)
R 1160		8701-112-025	SKS 1 A/10Ω/5%
Motoranschlußplatte	Sach-Nr. 27502-061.01		
wahlweise: T 1248		8302-210-898	BD 898
wahlweise:			
T 1251		8302-210-898	BD 898
E-Liste Video 2x4 Supe	er, Sach-Nr. 27014-01/02 A	usgabe 7/81	
Es kommt hinzu: Pos.	152	47221-003.12	VCR-Kopfrad für KM

138

GRUNDIG AG · D - 8510 FÜRTH